

高强度喷胶 环保喷胶 多用途喷胶 沙发喷胶

产品名称	高强度喷胶 环保喷胶 多用途喷胶 沙发喷胶
公司名称	广州市合高粘合剂有限公司
价格	15.00/公斤
规格参数	品牌:广州合高 型号:G-6000喷胶 粘合材料:皮革, 布, 纸等
公司地址	广州市白云区七星岗路2号
联系电话	020-22091632 13286881213

产品详情

g-6000喷胶

粘力好，固含量高，不粘面料，初粘力维持时间长，起味小，环保省胶。

主要用途：主要用于高档真皮箱包、沙发以及玩具、各种工艺品的制造，耐热性能非常好。广泛用于沙发、转椅、屏风、箱包、床垫、办公台、橱柜、空调、皮革、玩具、纸盒包装等制造业；适用于海绵、泡绵、布料、皮革、纸张、木材、塑料、pvc、pe、eva、金属、橡胶、隔热绵、防火板、铝塑板等材质以及需在高温场所下工作的被粘结产品的粘合

1、喷枪的使用

喷枪工具有三个部分组成：喷枪、气管、气泵（空气压缩机气）

喷枪：一般喷漆枪即可，口径1.5-2.5mm，型号为r-71、w-77、f-75居多。推荐f-75，其口径适中，价格便宜。

气泵：一般化选用分体式气泵，以泵头铭牌标注的排气量区分大小。每1.2l排量配备一把的标准,根据需用使用喷枪的数量选择气泵的大小.如:需同时使用三报导喷枪工作,必须配备至少3.0以上排量的气泵.

气管:和喷枪相配的为8mm直径,每条气管不能超过30米.若需更长距离,须加粗管径.否则使用端有压降,影响喷涂效果.

2、喷涂胶水

首先把气压调整到6-8个气压。

把装有胶水的喷枪对准空地进行调整,(见喷枪说明书)把出胶量调到最接近雾新状,一般关闭扇形旋钮,使其喷涂成直线即可.然后对准材料以0.5米的距离,从左到右,从远到近的方式以20度角度进行喷涂.

喷涂时要求走枪匀速,喷涂缺胶,不积胶,不以喷多为好,要以喷均为原则.

3、喷枪的保养和清洗

气泵：定期排水，一般为3天一次。

喷枪：保持枪体干净，喷们不能和水胶混用一把喷枪，用完喷枪后将其枪体内胶水退出。

(胶罐可以不用倒出)退出方法有两种：

- a、卸掉胶罐，把体内的胶水直接喷完，然后装上胶罐。
- b、卸掉胶罐，用物料堵住喷头，操作喷枪，胶水会自动从吸胶管中退出。

若枪因忘记退胶而堵枪，可装入天拿水、白电油进行喷射，直至枪体畅通即可。

在卸、装胶罐时务必要握住罐盖开合，切勿直接握住枪体操作，这样容易损坏罐和枪体之间的连接螺母（螺母在市场上没有销售，损坏后即报废一把喷枪）

(箱包制造中喷胶应用之补充)

4、材料折摆放

一般所需喷胶的材料摆放同刷胶摆放一样，层层叠加，露出需上胶的一面。

由于喷胶的初粘性比粉胶、水胶都要强，在摆放材料时不要露出过多的面积，以折边后能够完全遮盖胶层为其准。这样不公能够避免不必要的浪费（能减少三分之一的用量），主要的避免了胶层外露给以后工艺造成麻烦。如折边车线时，粘电车面板，使其料行走不畅等。

小面积及条形材料的摆放：

由于喷枪使用的是压缩气体，在喷涂小面积材料时容易被吹走，不便操作。所以必须在工作台上先喷一层胶水，再把材料整齐的贴在台面上，方可喷涂。

此喷胶有不干胶性质，台面喷涂一次后可用一个工作段，即半天。

5、折边

材料上完胶后无须暗淡置，0-24小时均可使用，本喷胶初粘力强，开放时间长，在使用和移动时切勿将胶层面相互接触，要以同一方向层屋叠放，按顺序拿取使用。

喷胶正确使用六步曲

第1步：施工现场开启通风系统，打开门窗，确保现场通风良好；

第2步：施工前，检查喷枪功能是否正常，排除气压管道积水；

第3步：材质表面清洁干净，不得有油脂、灰尘或其它杂质；

第4步：喷嘴对着材质表面均匀喷涂；

直线型：喷嘴应与材质表面呈45°角；

喷嘴距材质表面以0.5米以内为佳；

喷嘴气压应调到6-8kg(正常要求)