

# 武汉免浇水泥楼层板 建大威坤

产品名称	武汉免浇水泥楼层板 建大威坤
公司名称	武汉建大威坤钢结构工程股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市江夏开发区大桥新区德成钢茂大世界西区17-1建大彩钢厂
联系电话	18942913434 18942913434

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：武汉建大威坤钢结构工程股份有限公司

### 楼承板出现断裂的原因有哪些？

现如今随着社会不断发展，街边高楼大厦拔地而起已经逐渐成为了城市发展中一种常态了。而在建筑建设的过程中，武汉楼承板也逐渐进入了装修材料行业中了，使用的功能也是非常广泛的。但是近年来也频繁出现楼承板断裂的事故，今天我们就一起来了解一下断裂的原因是什么？

首先是楼承板本身质量有问题的原因。随着楼承板市场越来越好，售卖的商家也越来越多。许多人为了加快建筑工程的进度，会选择购买现成的楼承板。但是往往这样现成的楼承板质量是无法得到保证的。因为我们都不会自己去进行生产，也不会去检查楼承板中所包含的成分。楼承板在生产时使用的水泥质量如果没有符合标准，就一定会影响到楼承板的质量。

其次就是楼承板使用的环境也对楼承板有着很大的影响。楼承板所处的环境一定要是保持干燥的状态，但是如果楼承板上方的地面始终是一个潮湿的状态，就会对楼承板的影响越来越大，从而导致楼承板无法承受重量出现断裂。

第三，主要是自然灾害或是地质灾害对楼承板产生的影响。地质灾害发生，会导致楼承板亦或是整栋房屋都会出现受损，从而就会出现楼承板断裂以及房屋损失的情况。以上就是楼承板出现断裂的原因，那么我们在使用楼承板时一定要注意这几个原因。

武汉桁架楼承板的安装要求：

- 1、楼承板的钢筋桁架结构两边和正中间暂时支撑点处，宜确保桁架结构强轴下结点和受力钢筋存放于混凝土梁模板方木或钢柱边缘以上。每一块楼承板的铺设、更改到位后，钢架结构中应该及时将全部的强轴下结点或受力钢筋与钢柱焊牢。
- 2、依据设计图标识的部位，使强轴钢筋下结点受力在支撑点的方木或不锈钢管上。支撑点的立杆和水平杆的规格型号、间隔应通过测算，支撑点应到达强度和稳定的要求。
- 3、受力举措可使用几字形钢筋受力，加工厂预制。几字形受力与桁架结构下弦钢筋焊接固定，与上弦钢筋顶紧。受力足部与钢柱或支撑点结构件实地焊接。
- 4、当浇筑混凝土已完成且强度到达一点二Mpa后，可在本层混凝土表面层施工测量，架设上一层混凝土楼板的支撑点的立杆。立杆下方应垫方木或木板，以免破坏混凝土楼板混凝土。立面施工过程中，若有暂时支撑点，应必须保留3层。
- 5、装配式楼承板的在安装使用过程中，应及时、确切的依照产品质量工程验收的要求对每一项工程项目开展工程验收和记录，不然不许开展下一个工作内容。

楼承板的主要特点介绍：

武汉楼承板，也叫压型钢板、钢承板、钢楼承板。早的叫法叫压型钢板，所有经压板机压制成型的钢板的统称。楼承板是采用镀锌钢板经辊压冷弯成型，其截面成V型、U型、梯形或类似这几种形状的波形，主要用作性模板，也可被选为其他用途。早的压型钢板主要是用于厂房屋面的屋面板，后面有用于楼层的压型钢板后逐渐分类称为楼承板。

- 1：适应主体钢结构快速施工的要求，能够在短时间内提供坚定的作业平台，并可采用多个楼层铺设压型钢板，分层浇筑混凝土板的流水施工。
- 2：在使用阶段楼承板作为混凝土楼板的受拉钢筋，也提高了楼板的刚度，节省了钢筋和混凝土的用量。
- 3：压型板表面压纹使楼承板与混凝土之间产生结合力，免浇水泥楼层板价格，使二者形成整体，配以加劲肋，使楼承板系统具有高强承载力。
- 4：在悬臂条件下，楼承板仅作为性模板。悬挑的长度可根据楼承板的截面特性来定。为了防止悬挑板的开裂，需在支座处依结构工程师的设计配上负筋。

武汉免浇水泥楼层板价格-建大威坤(推荐商家)由武汉建大威坤钢结构工程股份有限公司提供。武汉建大威坤钢结构工程股份有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。建大威坤——您可xinlai的朋友，公司地址：武汉市江夏开发区大桥新区德成钢茂大世界西区17-1建大彩钢厂，联系人：罗经理。