

# 鄂州PHC管桩 鼎特固管桩

产品名称	鄂州PHC管桩 鼎特固管桩
公司名称	湖北鼎特固建筑工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市东西湖区走马岭走新路601号
联系电话	13317109196 13308629490

## 产品详情

桩顶伸入承台梁中的钢筋应符合设计要求，一般不小于30d，PHC管桩，钢筋长度不够时，应予以接长。

对于冻胀土地区，必须按设计要求完成承台梁下防冻胀的处理措施。

应将槽底虚土、杂物等垃圾清除干净。

现场定位放线完毕，并经验收符合设计要求和验收规范的规定。

有地下水的工程，应做好降水措施。

### 操作工艺

工艺流程：

开挖桩承台基坑土方 桩头处理 放桩芯锚固钢筋 灌桩芯混凝土 混凝土垫层  
砌砖胎模、抹水泥砂浆 钢筋绑扎 安装模板 墙、柱插筋 浇筑混凝土

1、用于抗震设防烈度8度地区的管桩根底工程，或规划等级为的以及工程地质条件较杂乱的规划等级为乙级的管桩根底工程，宜选用AB型或B型、C型管桩，且所选桩型的各项力学目标应满足桩基的规划要求和有关标准的规则；规划等级为的管桩根底工程，不得选用 300管桩；

2、在地下水或地基土对混凝土、钢筋和钢零部件有弱腐蚀或中腐蚀环境下使用的管桩根底工程，应选用AB型或B型、C型且桩身合缝和端头处不得有修补痕迹的管桩，不得选用 300管桩，一起应按规则依据不一样的腐蚀性等级选用相应的防腐蚀办法；

3、抗拔桩宜选用AB型或B型、C型管桩。抗拔管桩宜在每节桩的两头桩头处设置锚固筋，宜恰当加厚端板。锚固筋与端板的连接应选用塞焊加角焊，一起应按规则挑选适宜的管桩接头型式； 300管桩不宜选作抗拔桩。

安装模板：安装模板执行模板施工工艺标准。

模板预检；模板安装后，应对断面尺寸、标高、对拉螺栓、连杆支撑等进行预检，均应符合设计图纸和质量标准的要求。

混凝土浇筑工艺流程：

搅拌混凝土 浇筑 振捣 养护

混凝土浇筑执行混凝土浇筑工艺标准。

浇筑、桩头、槽底及帮模（木模时）应先浇水润湿。承台梁浇筑混凝土时，应按顺序直接将混凝土倒入模中；如用槎超过初凝时间，应按施工缝要求处理。若用塔机吊斗直接卸料入模进，其吊斗出料口距操作面高度以30~40cm为宜，并不得集中一处倾倒。

鄂州PHC管桩-鼎特固管桩(图)由湖北鼎特固建筑工程有限公司提供。湖北鼎特固建筑工程有限公司实力不俗，信誉可靠，在湖北武汉的桩工机械等行业积累了大批忠诚的客户。鼎特固带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！