

# 建筑外墙复合一体保温板 材料尺寸定制一体复合保温板

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 建筑外墙复合一体保温板<br>材料尺寸定制一体复合保温板 |
| 公司名称 | 廊坊聪旭节能科技有限公司                 |
| 价格   | 20.00/平方米                    |
| 规格参数 | 品牌:聪旭<br>产地:河北廊坊             |
| 公司地址 | 大城县聪旭节能                      |
| 联系电话 | 13784775520 13784775520      |

## 产品详情

### 建筑外墙复合一体保温板 材料尺寸定制一体复合保温板

#### 廊坊聪旭节能科技有限公司(1)、基层墙体处理

粉刷层应平整、牢固、无空鼓、开裂现象。墙面平整，达到中级抹灰验收标准。

(2)、分格放线、打孔

(3)、背板涂抹粘贴砂浆

(4)、安装一体板

(5)、安装蝶锚挂件

(6)、用密封胶或勾缝腻子勾缝

(7)、清洁表面

#### 折叠?挂贴一体板施工要点

(1)、基层墙面处理:

对于墙面上的污物、松软空鼓的抹灰层及油渍等，均应\*铲除干净，对破损的抹灰层必须修补整平。长有苔藓的旧墙面，要用杀虫剂\*清洗。新建建筑外墙抹灰应符合规范要求。

## (2)、涂刷界面砂浆:

用滚刷或扫帚将界面砂浆均匀涂刷或机械喷涂。不得漏刷，拉毛不宜太厚。

## (3)、聚合物粘结砂配制:

粘接砂浆:水=4.5:1(重量比)的比例加入水(此为参考比例)使用电动搅拌器充分搅拌均匀，静置5-10分钟，再次搅拌即可使用，搅拌好的砂浆在2小时内用完，严禁将已凝固的砂浆二次搅拌再投入使用。

## (4)、根据图纸符合尺寸、墙面放线:

在侧墙、顶板处根据保温装饰板厚度吊垂直、套方、弹厚度控制线，并在墙面上弹保温装饰板安装控制线。

## (5)、安装蝶锚:

应先将蝶锚片按设计和施工放线位置锚入基层墙体，一体板安装就位后，随即安装蝶锚挂件。安装挂件要与装饰板连接牢靠。安装时不得移动、松动已粘接好的装饰板。以免影响粘接砂浆的强度。

## (6)、密封胶或勾缝腻子勾缝:

嵌缝时先用保温材料填缝，再用建筑耐候密封胶或勾缝腻子勾缝，建筑耐候密封胶或勾缝腻子zui薄处不应小于3mm厚，

胶缝应勾成饱满、密实、连续、均匀、无气泡的凹形沟槽。

## (7)、去保护膜、清洁表面:

密封胶或勾缝腻子干燥后掀掉保护膜，对板面进行清洗，并谨防划伤板面。

## (8)、验收:

去保护膜、清洁表面后，检查板面平整、垂直和阴阳角方正。对不符合要求的及时更换。

## 折叠编辑本段作业条件

- 1、外墙土建墙体工程平整度应达到验收要求，外门窗口安装完毕，经有关部门验收合格。
- 2、门窗边框与墙体连接应预留出节能装饰板的厚度，缝隙应分层填严密，做好门窗保护。
- 3、外墙面上的雨水管卡，预埋铁件，设备穿墙管道等提前安装完毕，并事先与节能装饰板安装协调配合。
- 4、施工用吊篮和双排外脚手架搭设应牢固可靠，符合相关规范、规程要求。脚手架横竖杆与墙面、墙角距离适度，脚手板铺设与安装分格相适应。
- 5、预置混凝土外墙板接缝位置应按土建施工图及施工验收规范要求提前处理到位。
- 6、湿贴系统作业时环境温度不宜低于5℃，冬季施工粘接剂须采取防冻措施，干挂系统不作上述限制。风力大于5级停止作业，安装时风速不宜大于10m/S。雨季施工应做好防雨措施。