

# 介休锅炉蒸汽保温玻璃棉管计算方法

产品名称	介休锅炉蒸汽保温玻璃棉管计算方法
公司名称	河北沃步保温材料有限公司
价格	6.60/平方米
规格参数	名称:玻璃棉管壳 厚度:3-10cm 密度:40kg
公司地址	河北省廊坊市大城县东窑头村
联系电话	15127636386 13833673781

## 产品详情

介休锅炉蒸汽保温玻璃棉管计算方法

玻璃棉管壳

玻璃棉管是用特种原料及特殊加工制成的管材产品，用离心技术，将熔融玻璃纤维化并加以热固性树脂为主的型配方粘结剂加工而成的制品，是一种由直径只有几微米的玻璃纤维制作而成的有弹性的玻璃纤维制品，并可根据客户不同的使用要求选择防潮贴面在线复合。因其具有大量微小的空气空隙，使其起到保温隔热、吸声降噪及防护等作用。

命运是性格---成功之道绝无“秘诀”可言，人之所以失败，多半是因为“搬起石头砸了自己的脚”无论在任何情况下，都要尽的努力在决定人的命运以前纠正错误。管沟离心玻璃管壳保温

介休锅炉蒸汽保温玻璃棉管计算方法 施工方法：

a.将对应规格的离心玻璃棉管壳安装在管道上，然后用22#细铁线对管壳进行捆扎。捆扎时，不

能过紧或过松，而且松紧应一致，防止影响保温效果和保护层的美观。相邻的两段管壳要接触严密，不要有大的缝隙出现，以免加大散热。捆扎不允许使用螺旋捆扎，保证每150mm—200mm捆扎一道。

遇到事情时一定要肯替他人着想，替他人着想也就是为自己着想。替他人着想，是一种胸怀，一种博爱一种境界。

b.如在打压前保温，在焊口两侧要留出200mm以上的距离，以便在打压时进行检查。

c.离心玻璃棉管壳安装完毕后，应及时缠绕防潮层，防潮层的PE带亦松紧适宜，两道PE带的缝隙应错开

缠绕。不允许两道缝在同一条线上。防潮层的安装应及时，防止雨水等浸入玻璃棉内。

d.保护层的铝板用小滚床滚出相应规格的管壳，两端进行咬口。安装时，把铝管壳套在安装完的玻璃棉管壳外，用细棕绳把铝管壳箍紧，沿管道长度方向的直缝用自攻钉或铆钉进行固定。介休锅炉蒸汽保温玻璃棉管计算方法