

# 瓷砖背涂胶低 瓷砖背涂胶 山东固盾防水

产品名称	瓷砖背涂胶低 瓷砖背涂胶 山东固盾防水
公司名称	山东固盾防水材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东营市广饶县恒丰大厦B座9楼
联系电话	18954006755 18954006755

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东固盾防水材料有限公司

### 粘贴强度

瓷砖胶：瓷砖胶是按照铺贴材料吸水率有针对性研发的产品，只要按操作流程正确使用瓷砖胶，就不会发生脱落现象。

水泥砂浆：传统的水泥砂浆调整水泥与砂的比例，瓷砖背涂胶，远远不能满足现代市场对铺装材料的要求，粘结强度不易控制。

### 基层要求

瓷砖胶：柔韧性较好，基层平整度误差在4 mm以内可以直接使用，所以瓷砖胶效果好不好，是否节约成本，瓷砖背涂胶生产商，取决于基层是否平整，垂直度是否准确。

水泥砂浆：水泥砂浆10毫米的误差都可以铺贴，“齐不齐一把泥”既影响了质量，速度也上不去，还增加了用料。

使用瓷砖背涂胶往往会出现以下七个错误：

- 1、把瓷砖胶放进桶里浸泡。教师习惯用发泡水泥的方法，这很容易导致瓷砖胶无强度、粉滴、砖滴。
- 2、西安瓷砖胶是与水泥、砂等混合而成。这样会改变产品结构，产品质量无法保证，砖容易空。
- 3、把瓷砖胶放在地上，用铁锹搅拌。铁锹难以均匀混合，瓷砖粘合剂中的有效化学成分丢失。同时，人工搅拌加水比例难以准确改变物料配比，导致粘结力降低。
- 4、基层有砂光、油渍、脱模剂或空心鼓缺陷，瓷砖直接粘贴，未经处理。基层强度低、油污多，直接影响瓷砖胶的粘结力，导致砖空，不符合要求的基层应在粘贴砖前处理。
- 5、用太久，然后用水混合。对瓷砖胶的有效成分进行了化学反应。加水只会改变操作性能，导致后期粘结强度不足。瓷砖胶应搅拌使用，使用时间应控制在2小时内，干燥后丢弃。
- 6、胶面积过大，胶面干燥坚实。在室外干燥多风的天气下，布胶批面积过大，铺砖施工太晚，造成表面干燥，贴砖会导致掉砖；贴砖时，瓦胶面积应控制在1平方米以内，室外干燥气候应提前湿润墙面。
- 7、点贴工艺施工，不揉压瓷砖，不满意浆体。砖边、角为空心，长期潮湿环境会导致砖脱落，砖不搓压，瓷砖背涂胶，胶接不牢固。瓷砖胶应采用薄贴法施工。根据基层的粗糙度和瓷砖的尺寸，确定合适的。粘贴时，应将揉压到位，并随机检查背面充浆量

## 瓷砖背涂胶常见问题的解决方法

### 1.瓷砖反面呈现空鼓现象？

运用更大尺寸齿型。

加大齿型与基面的倾斜度。

### 2.齿条状胶浆层不均匀？

批刮的胶浆厚度不行。

齿孔中有已干结的胶浆，瓷砖背涂胶价格低，应清洗齿型。

减慢刮浆速度。

### 4.胶粘拌和不均匀，应把胶浆充沛拌和。

### 3.粘结不结实？

基面上有松懈物（粉尘等），应铲除洁净。

有明水积水，应吸干至无明水。

有油污、油渍，应清洗洁净。

## 瓷砖背涂胶价格低-瓷砖背涂胶-

山东固盾防水(查看)由山东固盾防水材料有限公司提供。山东固盾防水材料有限公司是山东 潍坊,防水、防潮材料的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在

固盾防水领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创固盾防水更加美好的未来。