

# 中山墙体发霉渗水检测 坦洲不开挖检测暗管漏水点位

产品名称	中山墙体发霉渗水检测 坦洲不开挖检测暗管漏水点位
公司名称	佛山市凯成管道技术有限公司
价格	1.00/件
规格参数	地下管道漏水:精准定位漏水点
公司地址	佛山市南海区桂城街夏东村三洲石洛沙“赢富中心”第1座4楼A区459号(住所申报)(注册地址)
联系电话	13927769963

## 产品详情

中山墙体发霉渗水检测 坦洲不开挖检测暗管漏水点位

地下管网漏水的公司正式成立。该公司拥有专的检测设备和技术人员，可针对各类管道漏水进行快速诊断和定位，为广大用户解决自来水管漏水等问题。

自来水公司表示，管道漏水是自来水系统经常出现的问题。由于自来水管道大多埋在地下，导致一旦出现漏水，很难及时发现和修复，且漏水位置也很难准确定位。因此，探测地下管网漏水成为了重要的技术难题。

给各供水用水单位提供埋地自来水管漏水检测、消防管漏水检测、供水管漏水检测、排水管机器人探测、新装管道不保压检测、埋地管线走向探测、管道安装维修改造、供水管网节水方案制定、家庭漏水检测等技术服务。

当您遇到消防水管不保压、消防总水表不用水时产生水费、自来水用量超出正常值、水表不用水时自转、自来水箱不停补水、地面有水渗出找不到漏水点、排水井或排水沟长期有大量清水流淌、排污管发生渗漏、雨水管杂物拥堵造成堵塞、排水管无法正常排水等情况时，请致电我司，为您解决各种暗管渗漏难题。

1、需要对厨房下水管进行检查一遍，肯定要找到是哪里漏的，如果是明管就比较好找，如果是暗管那就要麻烦得多了，得要水管打压才知道哪根水管漏了。

2、先打压，打压的方法是要先把冷热水管用软管连接在一起，然后关闭总阀门，留一

个管口接上打压泵进行打压。看打压泵的压力表指向0.9到1.0之间停止，然后等半小时查看压力值，如果掉的数字不超过0.5，那就没漏水。

3、既然找到漏水点了，接下来自然就是补漏了。补漏分情况严重和不严重，有一些厨房水管漏水的情况只是因为它接头的地方有点松动了，或者脱胶了。这种情况的厨房水管漏水怎么办，接口松动了，拧紧就可以了，然后主要是要预防后面再漏，所以对接口做防水处理，可以刷防水胶。然后还得厨房水管漏水是因为水管老化开裂了。换管，找到漏水的那一段管子，拿小锯子把漏水的地方锯掉，然后然后用接口套住，然后把新买的下水管接头和旧水管接头接在一起，拿热熔器对新管道进行热熔连接。