

# 上海闵行钻井队，上海闵行本地打水井-机械打深水井

产品名称	上海闵行钻井队，上海闵行本地打水井-机械打深水井
公司名称	泉丰源钻井工程有限公司
价格	178.00/米
规格参数	打井供应:2-200吨每小时 打井类型:打井钻井岩石井 打井优势:收费透明，技术靠谱，
公司地址	江浙沪皖全域施工
联系电话	13291910010 13291910010

## 产品详情

钻井施工的效率及成井步骤具体有哪些呢，下面打井有限公司为您解答！

地下水是社会的重要能源之一，近年来随着社会对水资源需求的不断增多，我国钻井相关产业的发展也日益迅速。在地下水勘探开发中，需要运用许多先进的技术，钻井技术就是其中之一。但是，从现状来看，在我国的钻井工程中钻井效率尚有待提高，同时这也是导致我国石油生产效率较低的一项主要因素。本文主要介绍了钻井工程中的常见技术，并结合实际，针对如何提高钻井效率提出了几条建议，希望对我国钻井工程的发展有所助益。

当今时代，在社会经济发展的推动下，在科学技术进步的促进下，我国的地下水开发勘探开发取得了巨大的进步，一些新的石油勘探开采技术及设备不断涌现，大大提高了石油开发效率。但是，作为石油开发过程中的重要工程，我国的钻井工程中目前仍存在着一些问题，这些问题导致了石油钻井效率偏低。以下笔者就联系实际，来谈谈钻井工程中的常见技术及提高钻井效率的措施，仅作抛砖引玉之用。

什么是钻井工程？钻井工程主要是通过探测地下水构造，利用科学手段证实其含水面积及储量，获取准确的地质开发资料，作为水资源开发的有效依据。因此钻井效率直接影响着地下水的开发效率。

一般情况下，钻井工程主要分为三个步骤：

**钻前准备：**在钻井开始前先做好充足准备，如定井位、平井场、打基础、搬运设备、安装设备、井口准备等；

**钻进：**钻井时要先洗井，再接单根，后再起下钻、固井、录井及测井等，期间需注意开钻时井眼要大一些，第二次开钻时若遇复杂地层要在下层采用技术性套管，第三次及以上开钻时要预先设计套管，根据实际情况决定总的开钻次数；

**完井及试油：**钻井后要对油层进行开钻，期间注意有效监测地层孔隙间的压力，科学设计钻井密

度，合理应用相关设备。