

# 钛锌板屋面施工 武汉建大威坤 湖北钛锌板

产品名称	钛锌板屋面施工 武汉建大威坤 湖北钛锌板
公司名称	武汉建大威坤钢结构工程股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市江夏开发区大桥新区德成钢茂大世界西区17-1建大彩钢厂
联系电话	18942913434 18942913434

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：武汉建大威坤钢结构工程股份有限公司

### 铝镁锰板的加工工艺

铝的外表面处理包括两大类:自然色非喷漆产品和喷漆产品:1.非喷漆产品:锤纹铝合金板(不规则图案)、压花板(机械压花形成规则图案);预钝化氧化铝表面处理板。这类产品对板材表面不做喷漆处理,对表面外观要求不高,0价格也低。2.喷漆产品:按涂装工艺分为:喷漆板产品和预卷涂装板;

按涂料种类可分为:聚酯、聚氨酯、聚酰胺、改性硅酮、环氧树脂、氟碳等。尽量延长涂料的抗紫外线老化性能,其中PVDF涂料(氟碳涂料)具有好的抗老化性能,它是人类以前所知道的广为人知的抗紫外线有机化合物。氟碳涂层铝板,根据不同的质量要求,分别采用两层两烤制、三层三烤制、四层四烤制的水平自动卷涂工艺。预涂PVDF涂层的树脂含量在70%~80%之间变化。它是在高速连续生产线上经化学预处理、初涂、面涂而成。前涂层一般为25 $\mu$ m,后涂层为防腐蚀漆。

各位朋友你们知道铝镁锰屋面如何进行搬运吗?

1、铝镁锰屋面搬运:成捆铝板吊运,须使用吊杆,吊绳需与铝板垂直吊运,并应置于起吊点上,要单捆起吊,小心轻放,不能将铝板拖行,单张铝板搬运,视铝板的长度,需由6-15人抬运,以不使铝板变形为准。吊装时,应将铝板按安装方向放置安装平台上,避免铝板在安装平台上调头。搬运时不要在粗糙的表面上拖拉铝板,也不要将铝板相互之间拖拉,以免损伤面漆。

2、铝镁锰屋面铝板重叠堆放时，每叠不能超过四箱，不能在铝板上放置重物或脚踏，钛锌板供应商，以免铝板间扣合难以解脱而损坏面漆甚至铝板。

3、铝镁锰屋面螺钉固定顺序必须与铝板铺设方向相同，严禁逆向固定螺钉。切割铝板，尽量在地面平台进行，不得在靠近其他铝板的地方切割。如必须在安装平台进行时，不要在其他铝板上进行此项作业。切割时，铝板的正面朝下。切割后铝板上的残余屑末一定要清理干净。

4、每天安装工作完成后，必须所有铁屑，湖北钛锌板，杂物清扫干净。另外，在铝镁锰屋面的安装中，钛锌板屋面施工，吊上屋顶当天不能安装的铝板，要堆放成捆，加以束捆，钛锌板施工，以免铝板被大风刮走。铝镁锰屋面的铝板上划线宜用水彩笔，不能使用铅笔，不能与铅、铜等材料接触使用，有硅胶的方不能刷油漆。

铝镁锰板是一种的屋面、外墙材料。铝镁锰屋面合金板在建筑行业中应用广泛，对现代建筑向舒适、轻便、耐用、经济、环保的方向发展起着重要作用。在应用的过程中，我们需要注意这些方面，主要是要注意前期的规划设计。

## 01总体结构

对于铝镁锰屋面的应用，首先要考虑整体设计结构和布局结构，达到结构和布局的合理性。屋顶上没有隐藏在面板下的洞和缝。注意咬口与联轴器的连接方式，可能会因冷缩的影响而产生一些问题。同时要注意整个配件的安装过程。

## 02年设计方案

在设计时，我们需要注意金属板之间的安全。在一些住宅或商业建筑中，需要认真考虑屋顶的抗风雨性，屋顶的高度和形状，并注意参考。然后在设计工作的各个方面都需要考虑荷载压力和荷载概率。

## 03板存储

当铝镁锰屋面板堆放在重叠，重叠不能超过4箱，金属铝镁锰板、铝镁锰板，它是不允许放置重物或踩铝镁锰屋面板，防止油漆损坏的现象。

铝镁锰板具有重量轻、强度高、耐腐蚀、可塑性强、安装方便、节能环保、阻燃性强、美观大方等特点，已成为具发展前景的墙体、屋面新型建筑材料。如果在使用过程中，注意以上方面的问题，就可以提前避免很多麻烦，将铝镁锰屋面的效果发挥大。

钛锌板屋面施工-武汉建大威坤-湖北钛锌板由武汉建大威坤钢结构工程股份有限公司提供。武汉建大威坤钢结构工程股份有限公司在钢结构这一领域倾注了诸多的热忱和热情，建大威坤一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：罗经理。