

湖北C型钢批发 建大威坤钢结构工程

产品名称	湖北C型钢批发 建大威坤钢结构工程
公司名称	武汉建大威坤钢结构工程股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市江夏开发区大桥新区德成钢茂大世界西区17-1建大彩钢厂
联系电话	18942913434 18942913434

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：武汉建大威坤钢结构工程股份有限公司

由于C型钢截面性能优良，强度高，所以被广泛使用。C型钢檩条按高度不同，一般分为80、100、120、140、160五种规格。那么实际C型钢比重怎么计算，就是在购买如果只知道米数，重量怎么计算呢？

设计师为您讲解C型钢重量理论公式，湖北C型钢批发，C型钢比重=(外形总长-n个角*2t)*t*7.85 (C型钢重量=展开面的断面尺寸相加*厚度*100*0.00785=KG/M)，C100*50*20*2每米重量=(100+50*2+20*2)*2*7.85/1000=3.768kg/m。各行数字含义(以C80×40x20×2.5为例):C80×40x20×2.5:截面高度H=80mm;截面宽度B=40mm;卷边宽度C=20mm;厚度t=2.5mm。

由于运输和安装等条件，C规格全长一般不超过12米。朋友们一定要根据图纸，来选择C型钢规格，以免造成不必要的麻烦。

C型钢在生活中有哪些应用：

C型钢常出现的场合就是房屋建筑中，就是说这种型钢作为建材使用的话是有优势的，它不仅有很强的牢固性，同时还具备了较高的稳定性。

在同样的应用场合，与之前使用的铝合金比起来，C型钢不仅造型、使用量减少等优点，材料还有良好的环保性。

在各种房屋建筑中，活动房是C型钢很大的受益者，不仅活动房的檩条可以选用C型钢，支架、横梁用此材料来制作。此外，它还可自行组合成轻量型屋架、托架等建筑构件，满足不同使用要求。

为了便于对C型钢进行加工，还研制除了专门的C型钢成型机，可根据客户需要的尺寸就自动完成不同型号C型钢的加工。当然，随着C型钢的发展，它的应用远远不止这些，各种行业的各个领域都将有它的身影。

1、C型钢和Z型钢的特点。

- a、Z型檩条因为弱轴方向的惯性距比同类的C型檩条大，所以它的整体性比C型檩条要好。
- b、因为在连接处要牢固搭接，这样搭接后就成为连续檩条，而C型檩条只能按简支檩条计算。
- c、Z型檩条要比C型檩条小，可以节约材料，降低造价。但安装及运输较C型檩条复杂。
- d、C型钢一般适宜于坡度平缓的屋面；而Z型钢适宜于坡度大于1/4的屋面。

2、C型钢和Z型钢的选用问题。

- a、一般屋面荷载较大、C型檩条计算困难或算出的结果需选用超大的C型檩条时，考虑用Z型檩条。
- b、有较大的基本风压的地区，檩条计算此时常常由风吸力控制，此时若用C型檩条计算困难时也可选用Z型檩条。

湖北C型钢批发-建大威坤钢结构工程(图)由武汉建大威坤钢结构工程股份有限公司提供。湖北C型钢批发-建大威坤钢结构工程(图)是武汉建大威坤钢结构工程股份有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：罗经理。