

安徽池州钻井队，安徽池州本地打水井-机械打深水井

产品名称	安徽池州钻井队，安徽池州本地打水井-机械打深水井
公司名称	泉丰源钻井工程有限公司
价格	178.00/米
规格参数	打井供应:2-200吨每小时 打井类型:打井钻井岩石井 打井优势:收费透明，技术靠谱，
公司地址	江浙沪皖全域施工
联系电话	13291910010 13291910010

产品详情

挖井是冬至到夏至这个时段，切记不能够是夏至到冬至，阴遁时段不适宜挖井的。水井附近不适宜有对人体不利的重金属矿场、liuhuang温泉等有铅分子的化学物质。下面我们就一起来看看钻井施工工艺及注意要点有哪些。

一、钻井机工作完成后要退杆，退杆时，扳动提升扳手通过摩擦力使滚筒转动带动钻杆上升，当母杆丝头露出后。合上转盘下面的活门，挂上倒档，即可退杆。

二、井孔验收，井孔验收时必须具有的资料和技术标准，井孔验收单（包括井结构、施工工艺、及水量、含沙量等资料），井孔尺寸与验收单一致并符合设计要求，井的出水量100T/H,井水中的含沙量，少于达1/20万（体积比）。

三、退杆时注意避免母杆摆动，以免螺纹损坏，同时工作人员要拉紧钢丝绳。螺纹一脱开，使之立即分离。钻水井建议避免外螺纹与内螺纹之间有相对运动，磨坏螺纹。

钻井队设备齐全，钻务好_钻井,钻井队伍,钻井好,钻井技术,钻井怎么样

打井作为一项大型工程，具有消耗时间长，机械化程度高的特点，所以，在工程实施前，就要做好一些的工作，来确保打井工作的顺利进行。

1、选择井址，打井的位置一定要确保无误，千万不要中途更换位置，那将是的损失，如何做到正确的选址，要做到，从水量、水质及便于防护和使用等方面加以考虑。为了防止污染，水井应尽可能设在地下水污染源上游，地势高燥，不易积水，周围20-30m内无渗水厕所、粪坑等污染源。

2、井的构造：井底用卵石和粗砂铺垫，厚约0.5m，上设一块多孔水泥板，以便定期淘洗。井壁可选

用砖、石等材料砌成。井底以上高约1m的井壁，外周充填厚30-60cm的沙砾，以利地下水渗入；离地面1-3m的井壁，周围应以粘土或水泥填实，内面用水泥沙浆抹平，以防污水渗入井内。井台用不透水材料，半径1-3m，以便于排水。井栏一般高出地面0.3-0.5m，以防止污水溅入和地面垃圾尘土等被风吹入井内，并保证取水方便和安全。井口设盖，如能修井棚或围墙，则可防止禽畜接近水井。公用井应设公用桶，并保持桶底清洁。建议尽可能做成密封井，装置手压或脚踏式或电动式抽水泵，既方便取水，又可防止污染。

3、井水的消毒：井水需用漂澄清液消毒，特别是肠道传染病流行季节，更应加强消毒。一般每天两次，一次在早晨用水前，另一次在午后。如用大量水或需控制肠道传染病流行时，消毒次数应增加。为延长消毒持续时间，一些地区采用竹筒、塑料袋和广口瓶等。以绳悬吊于水中，容器内的消毒剂借水的振荡由小孔中漏出，可持续消毒10-20d.这样既节省人力，又能保证持续消毒的效果。