

# 随州室内膨胀型钢结构防火涂料厂家直销/质量可靠

产品名称	随州室内膨胀型钢结构防火涂料厂家直销/质量可靠
公司名称	湖州金涛涂料有限公司
价格	.00/桶
规格参数	品牌:金涛 类型:钢结构防火涂料 优势:每一桶都是批发价
公司地址	驻湖北湖南办事处
联系电话	15071131664 15071131664

## 产品详情

为何选择我们？防火涂料我们自有实体工厂 严格把控每一道工序，为您提供优良产品 专业施工团队，包工包料省去中间商差价 专业施工设备 彩用先进的喷涂设备 性能稳定 施工师傅技术更专业 工程质量保障 免费上门测量 施工更快，缩短工期 不耽误施工进度 施工成本直降 实体厂家一站式带料施工 低成本满足您施工要求 非膨胀型钢结构防火涂料，施工工艺：1.防火涂料涂装前，钢构件表面除锈及防锈底漆涂装应符合设计要求和国家现行有关规范规定，应清除钢构件表面的灰尘、油污等杂物。2.防火涂料涂装应在室内装饰之前和不被后续工程所损坏的条件下进行。施工时，对不需要进行防火保护的墙面、门窗、机械设备和其他构件等应进行遮蔽保护。3.喷涂前刷一遍东安钢结构界面剂，待界面剂表干后采用喷涂或抹涂的方式进行涂装。涂装前，按粉料：乳液=1：1的比例混合搅拌均匀，使之呈无结块稠流体状态。4.稀稠度应根据涂装方式而定，以方便施工、不流淌、粘结牢固为宜。对于特宽大型钢材应加钢架网，以防涂料脱漏或分离。5.采用喷涂方式涂装时，用凹凸斗式喷枪，空气压力为0.6~0.8MPa，喷枪口直径宜为6~10mm。喷枪垂直于被涂装构件表面，以40~60mm为宜。6.喷涂施工一遍不亦过厚，待干后再进行下一遍施工,以不流淌为宜，直到达到标准规定厚度。采用抹涂方式涂装防火涂料的涂装方法与抹水泥的方法基本一致。

选择我们包工包料，下面介绍一下钢结构防火涂料的施工流程：

1、遍涂抹：使用刷子或滚筒，将稠度较高的涂料涂抹在待涂面上。涂料涂抹的厚度应该均匀，并且避免出现漏掉的情况。
2、第二遍涂抹：待遍涂料干燥后（一般在24小时内），使用刷子或滚筒将稠度较低的涂料均匀地涂抹在遍涂料上。同样的涂料涂抹的厚度应该均匀。
3、涂层厚度达标检查：根据钢结构所需要的产品标准或者设计要求，使用涂料厚度计测量每个区域的涂料厚度。
4、涂层干燥：涂抹完成后，应保证施工区域干燥并通风良好。待涂料干燥后即可进行下一步的工作。

## 再介绍一下钢结构防火涂料施工后验收工作流程

施工完成后，需要对钢结构防火涂料进行验收，其具体流程如下：

1、涂料厚度检测：对涂层进行厚度检测，并按要求达到设计要求的涂层厚度。

2、外观质量检查：对已经涂抹的表面进行外观质量检查，确保未出现涂层开裂、掉落或者出现胀鼓等情况。

3、物理性能检测：对防火涂层进行物理性能检测，包括涂层的耐火时间、抗冲击性、粘结力、耐候性等指标。

4、物理性保障措施：对防火涂层的使用和维护提供相应的建议和保障措施。

防火涂料薄涂型施工第3.3.1条 薄涂型钢结构防火涂料的底涂层（或主涂层）宜采用重力式喷枪喷涂，其压力约0.4MPa。为局部修补和小面积施工，可用手工抹涂。面层装饰涂料可刚涂、喷涂或滚涂。第3.3.2条 双组份装的涂料，应按说明书规定在现场调配；单组份装的涂料也应充分搅拌。喷涂后，不应发生流淌和下坠。随州室内膨胀型钢结构防火涂料厂家直销/质量可靠