

南平政和本地打井，南平政和机械钻井打水井-快速专业打井队

产品名称	南平政和本地打井，南平政和机械钻井打水井-快速专业打井队
公司名称	泉丰源钻井工程有限公司
价格	178.00/米
规格参数	打井供应:2-200吨每小时 打井类型:打井钻井岩石井 打井优势:收费透明，技术靠谱，
公司地址	江浙沪皖全域施工
联系电话	13291910010 13291910010

产品详情

如果大旱现象，很多地方会增加打井工程，但由于技术等条件的限制，部分水井源存在着一些隐患。特别是水井源的施工，有些农户没有采用正确的施工方法，使成井率下降，井的使用寿命降低，为改变这种状况，提高水源井的建设水平，建议农民朋友在今后的水源井建设中应注意以下几方面的问题，并针对[农村打井](#)施工提出如下施工要点，供农民朋友参考。

(一)选择适宜的井型水源井的井型分为:深井、大口井、对口抽式井(洋井)及小口径管井等。在深层地下水比较丰富的地区，适宜[打深井](#)。打井浅层地下水比较丰富的地区，适宜打大口井、对口抽式或小口径管井。

(二)合理的井孔布局井孔的位置布局要根据当地实际水文地质情况进行合理的布局，没有水文地质资料的可参考附近已有水源井作为井的布置依据。在浅层地下水不丰富的地区，不能盲目地打浅井;在浅层地下水比较丰富的地区，适宜农民自建的浅井，但井孔布置也不能过密，以免造**响。

(三)配置适宜的水泵成井后要根据打井时施工排水情况，实测出水井的动静水位和相应的出水量，然后根据地面到动水位的高差以及你所采用的灌溉方式，所需要水泵工作扬程确定水泵的总扬程，水泵的流量不准超过井的出水流量，打井由以上两项条件，购买相应的水泵。

(四)采用正确的施工方法大口井的施工方法有两种:一是大开槽法，人工开挖或**施工;二是沉井法，排水施工或不排水施工。

适宜采取哪种方法要根据当地的地质条件确定。对口抽式的施工，一般采用机械吊锤和人工吊锤两种方法，利用吊锤的重力作用将吸水管直接打入地下。对口抽式井占现有井的比重较大，该井即经济又实用，农民朋友选择的比较多。打井一般采用小50的钢管(也可用塑料管)作为井管的井壁管，钢管长8—12m，在管的下端一般加工成锥形，便于施工，在锥形以上1—2m之间加工滤水孔，孔径中2—4间距6—12m

m的花管。在打井前将大粒食盐加入花管内，使滤水孔不堵塞，成井后食盐慢慢的溶化，清水由滤水孔进入井管。该井不宜打太深，一般8-12m比较适宜。当动水位距地面5m以上，不要选用该井型，因为此时对口抽式井(洋井)抽不上水，农民朋友要特别注意。小口径管井的施工，一般采用小型钻机打孔至一定深度后，将加工好的井壁管下至井内。