

# 广州埋地管道渗水检测 花都房屋水管检漏探测

产品名称	广州埋地管道渗水检测 花都房屋水管检漏探测
公司名称	佛山市凯成管道技术有限公司
价格	1.00/件
规格参数	地下管道漏水:精准定位漏水点
公司地址	佛山市南海区桂城街夏东村三洲石洛沙“赢富中心”第1座4楼A区459号（住所申报）（注册地址）
联系电话	13927769963

## 产品详情

广州埋地管道渗水检测 花都房屋水管检漏探测

我们的宗旨是站在您的角度，想您所想，排您所忧，解您所难，在最短的时间内，花最少的钱，找出所有漏水点，解决供水管网存在的潜在问题，减少水费的开支！

房屋踢脚线或者木地板发黑及表面出现细泡。

水管走顶部：

1，顶蓬上出现阴湿现象或有水滴下。

2，走管墙砖部位有阴湿现象或有水渗出。

出现这些情况建议大家尽快处理漏水根职业消防水管漏水检测、地理自来水管漏水探测查漏、管道声波仪检测查漏定位

一、墙体内水管漏水怎么回事

管道的接头接的不好，管道埋设的地点一般都是比较复杂，管段之间的接头由于处理不好，易发生防腐的状况，在长期的使用下，就会产生漏水现象。

管道在施工的过程中，其在埋设的时候质量把控不严，管道在敷设时，施工人员没有按照规定进行施工，就会发生管道沉降断裂的现象。

或者是由于管道施工和设计的要求很高，在施工过程中，管道设计的方案不能满足供暖的负荷，且焊工的焊接技术不够规范，管道在长期承压运行下，管道接就会发生漏水的现象。

## 二、墙体内水管漏水：维修

### 1、一般管道装好时必须做打压试验：

关闭管道总阀，然后用手动打压机给管道打压，打压8-10公斤时等待半小时，如果压力可以保持不下降，说明水管不漏水。

如果漏水，漏水处会表现得很明显，而且压力也很难以保持较长时间。

2、如果确定管道是有漏水，压力表一般会在短时间内掉压，当确定是缓慢泄漏的话，首先是让管道停止运行，管道表面降温后，在用热水注压后分别关闭分水器上的各路阀门，对压力表进行观察，确定压力表没有变化。

3、分别打开各回路的阀门，然后观察哪个有降压现象，降压明显即为漏水回路。确定好漏水回路后，就可以开凿墙面，对漏水管道进行维修，建议更换漏水管道。同时也要对管道及墙内管道凹槽进行防水处理，这样才能预防以后管道老化再次漏水。