

## 制作移印胶头 移印胶头 得利高|经验丰富

产品名称	制作移印胶头 移印胶头 得利高 经验丰富
公司名称	合肥市高新区得利高移印丝印器材经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市集贤路与习友西路交口处
联系电话	13395608099

### 产品详情

移印硅胶、硅油的正常比例，是根据客户的要求而定的，如果客户要求印刷的图案面积大，需用软胶头，就多增加硅油。相反，需要胶头硬度大的，就不添加或少添加硅油，为合适，如果硅油添加量过大，胶头过软，印刷的次数呈有限的，再好的硅胶质量都会被硅油破坏了它的分子量，而产生不耐磨、不耐溶剂及老化现象。移印胶头正是利用室温硫化硅橡胶在硫化剂等的作用下交联成网状结构的弹性体的原理制成的。

任何的胶头或胶浆都上油，如果客户印刷大图案，移印胶头报价，并且字休粗大，一定可以上油，不上油的是英文字母细小的，原因还是胶头本身硬度太大，移印胶头，没有将钢版下的油墨吸附在胶头上，所以才以为是不上油。固化剂的添加量及硅胶的化学反应情况如下比例：取硅胶100克，硅胶移印胶头，硅油50克，然后进行混合搅拌。印刷出现气泡（砂眼）现象的原因多样化，但主要集中在胶头、钢板、油墨三个方面。

没有喷过油漆的塑胶玩具或制品，十个产品在移印过程中有两上图案不完整，也就是不落油，是属于正常现象。移印硅胶、硅油的正常比例，是根据客户的要求而定的，如果客户要求印刷的图案面积大，需用软胶头，就多增加硅油。胶头过硬的时间会出现印刷图案不完整，制作移印胶头，因为图案花纹大细小，胶头太硬。胶头本身没有把钢版上的图案油墨吸附在胶头上面，所以图案印刷不会完整，如果你的图案小花纹细，一定要用软的胶头来印刷，这样就可以解决问题了。

制作移印胶头-移印胶头-得利高|经验丰富由合肥市高新区得利高移印丝印器材经营部提供。合肥市高新区得利高移印丝印器材经营部在印刷品，出版物这一领域倾注了诸多的热忱和热情，得利高一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：刘经理。