

亳州钢结构防火涂料施工团队/优质服务

产品名称	亳州钢结构防火涂料施工团队/优质服务
公司名称	湖州金涛涂料有限公司
价格	.00/桶
规格参数	品牌:金涛 类型:钢结构防火涂料 优势:每一桶都是批发价
公司地址	驻湖北湖南办事处
联系电话	15071131664 15071131664

产品详情

湖州金涛涂料有限公司公司简介湖州金涛涂料有限公司，是一家集研发、生产销售、施工为一体的涂料化工企业。公司将以“业主至上、质量、科学与管理并举，创金涛品牌”为质量方针以科学管理、严格质检、大胆创新、勇于开拓的精神在社会主义市场经济的竞争浪潮中创造优质产品来回报业主，奉献社会。快速是我们的特点;是我们的作风;诚信是我们的根本;品质是我们的生命,我们在创新企业、创新产品的同时，也创新了理念。新世纪的到来，蓬勃发展的“金涛”诚邀您共同发展，携手并进，以丰硕的经营之果，浓厚的情谊迎接美好明天!公司服务宗旨是:质量胜于生命;责任重于泰山。

钢结构防火涂料施工前准备工作

在进行钢结构防火涂料施工之前，需要进行如下的准备工作

- 1、确定涂料品牌和型号。
- 2、根据技术要求制订施工方案。
- 3、对施工区域进行检查，确保施工环境干燥，温度适宜并且无明显风力。
- 4、对待涂面表面进行处理，去除油污和松散物及锈蚀。

饰面型防火涂料的发展也分两个阶段。20世纪50年代后期出现的防火涂料也是以硅酸盐水玻璃为粘结剂的无机防火涂料。70年代初期，一些油漆厂生产了、氯化橡胶防火漆。以上两种防火涂料由于防火效果并不理想，所以并未在形成市场。直到70年代后期，才开始进行有机膨胀型防火涂料的研究工作。早出现的膨胀型防火涂料是由四川消防科学研究所研制B60-1丙烯酸膨胀防火涂料和A60-1改性膨胀防火涂料。此后，的有机膨胀防火涂料得以迅速发展。的防火涂料生产企业已发展到200多家，销量数万吨，已形成跨部门的研究生产体系。亳州钢结构防火涂料施工团队/优质服务 钢结构防火涂料施工

基础涂层施工准备工作介绍

在进行防火涂料施工之前，需要先施工基础涂层，其具体步骤如下：

- 1、将涂料搅拌均匀。
- 2、使用刷子或滚筒将基础涂层均匀地覆盖在待涂面上。
- 3、等待基础涂层完全干燥后再进行下一步的工作。

防火涂料施工环境，要求混配好的浆液熟化15-25分钟后再施工，以保证浆料达到佳施工粘度。 2.

要求按施工能力确定配制涂料量，可随用随配。配制好的涂料应在120分钟内用完，凝固后不能再用。3. 建议遍施工采用喷涂施工方法，涂层厚度不大于5毫米，第二遍开始可喷涂或抹涂，涂层厚度每遍以不超过10毫米为宜，每遍间隔时间为24小时，直至达到设计厚度不低于13.3毫米。4. 要求施工现场环境温度5-38℃，相对湿度不大于85%。理化性能检验养护期28天，耐火性能检验养护期40天。5. 如在室外涂刷，则在涂层基本干燥后，必须在防火涂料表面再涂刷耐酸、碱的改性丙烯酸涂料加以保护。6. 未干燥的涂层不得碰撞、水冲和雨淋。