

瓷砖背涂胶厂家 固盾防水 黄冈瓷砖背涂胶

产品名称	瓷砖背涂胶厂家 固盾防水 黄冈瓷砖背涂胶
公司名称	山东固盾防水材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东营市广饶县恒丰大厦B座9楼
联系电话	18954006755 18954006755

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东固盾防水材料有限公司

使用瓷砖胶的注意事项:

1、瓷砖胶不要有水泥和砂等杂质

瓷砖胶不需要添加任何东西，如何不小心加入了其他东西，会导致质量没有办法得到保障，黄冈瓷砖背涂胶，贴瓷砖时会发生脱落、空鼓等情况，严重会伤害到人身安全。

2、不要用铁锹搅拌瓷砖胶

因为用铁锹搅拌会不均匀，一边用手搅拌一边放水，很难调好比例，导致材料配比发生变化，粘接力变低。

瓷砖背涂胶使用时的十项注意

通过多年的现场处理后的分析和总结，发现问题主要集中于以下几点：

1、选对瓷砖胶，对于全瓷砖等吸水率低或尺寸较大的瓷砖，一定要选择相对应的瓷砖胶，选对了瓷砖胶产品才能保证后期的瓷砖铺贴质量。

- 2.施工前清理瓷砖背面附着的白色粉末。这种粉末，俗称脱模剂，由氧化镁或碳酸镁制成。瓷砖粘合剂如果不清理干净，就不会与瓷砖背面形成有效的粘结，导致瓷砖后来变空或脱落。
- 3.基面平整度误差较大，瓷砖胶涂抹的厚度不均匀，导致瓷砖胶在干燥过程中引起的不均匀收缩，从而引起局部空鼓。
- 4.瓷砖胶用量不足，大尺寸的瓷砖没有做背涂，瓷砖背涂胶厂家，铺贴后与基面不能形成满粘，导致面材和瓷砖胶未形成有效粘结。
- 5.瓷砖胶涂抹厚度过大，造成瓷砖胶干燥过程中收缩较大，瓷砖背涂胶供应，形成瓷砖空鼓。
- 6.瓷砖铺贴后没有进行揉压或橡皮榔头敲击过猛，导致不能形成有效粘结。
- 7.瓷砖胶搅拌不均匀或不按规定搅拌，甚至掺入了水泥或砂子，引起瓷砖胶性能不稳定，造成粘结强度降低，形成瓷砖空鼓或脱落。
- 8.瓷砖整理条纹后，瓷砖铺设不及时，瓷砖开放时间过去，瓷砖空鼓或脱落。
- 9.施工环境温度过高或过低时未采取保护措施，或者材料温度过高或过低时强行施工。
- 10.铺贴后的养护期间瓷砖受到重压、冲击或外力振动。

瓷砖背胶施工时常被理解错误的地方：

1、瓷砖背面杂质不进行处理，特别是灰尘、油污及脱模剂

瓷砖背面如杂质较多，在瓷砖背面与瓷砖背胶之间形成隔离层，减少瓷砖背胶与瓷砖背面粘贴强度，提升瓷砖空鼓概率。

2、拌好后用剩余的料加水搅拌再用？

有些师傅会把用剩下的瓷砖背胶，瓷砖背涂胶销售，再加入清水和瓷砖背胶进行混合使用，其实瓷砖背胶有效成分已发生化学反应，加水只改变操作性能，后会导致后期粘结强度不足。

3、瓷砖背胶里面掺水泥、泥沙等？

本产品使用时不得加水稀释及掺加除桶内配送白砂之外的其他任何物剂，如随意添加会完全改变瓷砖背胶中各组分比例，质量无法保证，粘贴效果会大打折扣，贴砖易产生空鼓剥落等现象。

瓷砖背涂胶厂家-固盾防水-黄冈瓷砖背涂胶由山东固盾防水材料有限公司提供。山东固盾防水材料有限公司是从事“瓷砖背涂胶,3合1防水膏,地固王绿色环保界面剂”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：王经理。