

安庆膨胀型防火涂料施工/不起皮/不脱落/不开裂

产品名称	安庆膨胀型防火涂料施工/不起皮/不脱落/不开裂
公司名称	湖州金涛涂料有限公司
价格	.00/桶
规格参数	品牌:金涛 类型:钢结构防火涂料 优势:每一桶都是批发价
公司地址	驻湖北湖南办事处
联系电话	15071131664 15071131664

产品详情

湖州金涛涂料有限公司公司简介湖州金涛涂料有限公司，是一家集研发、生产销售、施工为一体的涂料化工企业。公司将以“业主至上、质量、科学与管理并举，创金涛品牌”为质量方针以科学管理、严格质检、大胆创新、勇于开拓的精神在社会主义市场经济的竞争浪潮中创造优质产品来回报业主，奉献社会。快速是我们的特点;是我们的作风;诚信是我们的根本;品质是我们的生命,我们在创新企业、创新产品的同时，也创新了理念。新世纪的到来，蓬勃发展的“金涛”诚邀您共同发展，携手并进，以丰硕的经营之果，浓厚的情谊迎接美好明天!公司服务宗旨是:质量胜于生命;责任重于泰山。

钢结构防火涂料施工前准备工作

在进行钢结构防火涂料施工之前，需要进行如下的准备工作

- 1、确定涂料品牌和型号。
- 2、根据技术要求制订施工方案。
- 3、对施工区域进行检查，确保施工环境干燥，温度适宜并且无明显风力。
- 4、对待涂面表面进行处理，去除油污和松散物及锈蚀。

膨胀型防火涂料的填料、颜料，防火涂料就是通过将涂料刷于材料的表面，能提高材料的耐火能力，减缓火焰蔓延传播速度，或在一定时间内能阻止燃烧，这一类涂料称为防火涂料，或叫做阻燃涂料。防火涂料是用于可燃性基材表面，能降低被涂材料表面的可燃性、阻滞火灾的迅速蔓延，用以提高被涂材料耐火极限的一种特种涂料。施用于可燃性基材表面，用以改变材料表面燃烧特性，阻滞火灾迅速蔓延；或施用于建筑构件上，用以提高构件的耐火极限的特种涂料，称防火涂料。

安庆膨胀型防火涂料施工/不起皮/不脱落/不开裂 钢结构防火涂料施工 基础涂层施工准备工作介绍

在
进行
防火
涂料
施工
之前
，需
要先

施工基础涂层，其具体步骤如下：

1、将涂料搅拌均匀。

2、使用刷子或滚筒将基础涂层均匀地覆盖在待涂面上。

3、等待基础涂层完全干燥后再进行下一步的工作。

薄涂型防火涂料涂层厚度在3~7mm的钢结构防火涂料称为薄涂型钢结构防火涂料。该类涂料受火时能膨胀发泡，以膨胀发泡所形成的耐火隔热层延缓钢材的升温，保护钢构件。这类钢结构涂料一般是用合适的乳胶聚合物作基料，再配以阻燃剂、添加剂等组成。对这类防火涂料，要求选用的乳液聚合物必须对钢材具有良好附着力、耐久性和耐水性。常用作这类防火涂料基料的乳液聚合物有苯改性的丙烯酸乳液、聚醋酸乳液、偏氯乳液等。对于用水性乳液作基料的防火涂料，阻燃添加剂、颜料及填料是分散到水中的，因而水实际上起分散载体的作用，为了使粒状的各种添加剂能更好地分散，还加入分散剂，如常用的六偏磷酸钠等。该类钢结构防火涂料在生产过程中一般都分为3步：步先将各种阻燃添加剂分散在水中，然后研磨成规定细度的浆料；第二步再用基料（乳液）进行配漆；第三步在浆料中配以无机轻质材料、增强材料等搅拌均匀。该涂料一般分为底层（隔热层）和面层（装饰层），其装饰性比厚涂型好，施工采用喷涂，一般使用在耐火极限要求不超过2h的建筑钢结构上。