

中来塑料 空白复合膜是干什么用的 吴中空白复合膜

产品名称	中来塑料 空白复合膜是干什么用的 吴中空白复合膜
公司名称	苏州中来塑料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省苏州市吴中区甪直镇柯福路9号
联系电话	13812881071 13812881071

产品详情

PE静电膜一般都是透明色的薄膜，在进行制作这种保护膜的时候的是在PE保护膜涂胶后加上防静电液制作而成，一般加上防静电效果之后膜卷起来后会微微呈现为灰色。PE静电膜适用于移动电子产品的触摸屏，玻璃镜片、各类面板制成及出货产品表面保护。

PE静电膜良好的使用性能不仅和本身选材相关，空白复合膜价格，同时也和生产标准有着密切的关系。该产品生产环境要求也，在 1000级的净化车间生产，确保产品外观质量良好。其次产品洁净度高，透明性好，具有良好的耐候性。而且该产品实际应用具有易剥离、粘贴后无残胶、无痕迹、小分子污染小等优势。

业上生产pe保护膜的工艺流程

吹膜—涂布—印刷—检测—复卷—分切—包装

吹膜是将塑料粒子在挤出机中熔融塑化，然后放到管状模型中生成管状模胚，通过高压空气将管膜吹胀到所要求的厚度，冷却定型后制成薄膜。

涂布就是根据生产pe保护膜的规格型号以及适用领域，制作好胶，再交给涂布机将胶粘剂匀称的涂抹在基材上。

印刷过程是通过凹版印刷机把印版浸泡于墨槽里，由gua刀将非雕刻部位除去油墨后在压印胶辊的作用下，再把油墨转移到承印基材上。

检测是由专门的质检员对生产好的产品进行质量检查。

复卷步骤是将半成品和成品放在检品机上进行复卷，如果产品没有达到样品的标准的话，就将其挑出。

分切是按照客户要求将膜卷切割成规定尺寸大小出品。

包装是zui后一步，将已经检查好的成品包装到特定的包装盒中。

PE保护膜在使用一段时间后两端倾斜。

造成这种现象的原因是PE保护膜在粘贴过程中有较大幅度的拉伸，空白复合膜是干什么用的，粘贴后遇到高温环境，空白复合膜收缩，导致回缩现象。

除了以上常见的质量问题，下面介绍如何解决模切加工中的注意事项:

- 1.保护膜模切应使用镜面刀，吴中空白复合膜，保护膜公差为 ± 0.1 。
- 2.模切和加工保护膜的环境在标准的100级和1000级洁净室中生产，环境温度为20-25度，湿度为80%-85%。
- 3.模切加工用垫刀泡沫应具有38-45的硬度、致密的密度和较好的回弹。泡沫厚度比刀高0.2毫米。
- 4.单座平刀机+复合机+贴标机。
- 5.在PE保护膜的一面加一层5gPE保护膜作为保护和托底。

中来塑料(图)-空白复合膜是干什么用的-吴中空白复合膜由苏州中来塑料科技有限公司提供。苏州中来塑料科技有限公司在塑料材料这一领域倾注了诸多的热忱和热情，中来塑料一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：张华。