

电柜门锁安装需要注意的相关事项

| | |
|------|-----------------|
| 产品名称 | 电柜门锁安装需要注意的相关事项 |
| 公司名称 | 广州金众柜锁有限公司 |
| 价格 | 100.00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 广州市越秀区惠福西路100号 |
| 联系电话 | 13600071708 |

产品详情

电柜门锁<http://www.jz-lock.com>是指内部结构控制锁转动的锁钉为金属叶片(常用铜片和不锈钢片)。这类电柜门锁结构简单，易加工。经常用于信箱锁，文件柜，工具箱等场合。电柜门锁的安装也是个关键：安装时要严格按照产品说明书进行，要认清安装中心距，适用范围及锁具的开启方法。特别要注意不能安装在湿度较大的木框门上以防止有害物质的腐蚀。下面小编来给大家详细介绍一具体都有哪些需要注意的地方。

- 1.根据"定距样板"定出锁体、锁舌中心。
- 2.从两中心点划圆，光钻一个直径为54毫米锁体孔，后钻一个直径为25毫米的锁体孔，同时开凿锁舌扳承窝。
- 3.用配件的尖端拆下内执手。
- 4.先将电柜门锁的锁舌装入门边侧锁舌孔内，用螺丝将其紧固，再装锁体，由室内插入锁体孔，同时扣上锁舌尾端部分，使锁体与锁舌结合起来。
- 5.调整外调节圈位置，使锁体中心处于门厚中心线位置。

6.将内执手套在执手管上，用配件的关端压下定位卡，然后再推入内执手，使两者销住。

7.如果用钥匙和外、内执手开启灵活，那么电柜门锁安装是正确的。