

## 02S404标准防水套管

产品名称	02S404标准防水套管
公司名称	巩义市超创管道设备厂
价格	58.00/件
规格参数	品牌:超创 型号:02S404 材质:铸钢
公司地址	郑州市永安路工业区
联系电话	86-37164033805 15238385210

## 产品详情

一般的水池为了防止水从侧壁漏出,要求穿水池上的水管都要安装防水套管,边上设止水翼环,那么套管和水管之间的空隙不是还是会漏水吗,是不是套管和水管之间还有胶圈连接啊,这种防水套管在施工上是怎么样做的,我们就来进一步了解一下。

### 一、防水套管制作安装：

- 1.在加工制作套管前认真熟悉图纸并分析如何制作安装预埋套管。
- 2.根据建筑平面图，结构管面图以及建筑立面图，来确定套管的长度。再根据给排水平面图和大样图，并参照标准图集来制作。
- 3.给排水套管在制作时应注意，安装后应管口与墙、梁、柱完成面相平。
- 4.钢套管须与止水翼环周边满焊。
- 5.电气套管安装后管口两边应伸出墙、梁、柱面5cm -10cm。

在制作防水套管时，翼环和套管厚度应符合规范要求，防水套管的翼环两边应双面满焊，且焊缝饱满，平整，光滑，无夹渣，无气泡，无裂纹等现象。焊好后，把焊渣清理干净，再刷两遍以上的防锈漆。在安装时，套管两端应用钢筋三方以上夹紧固定牢固，并不得歪斜。

### 二、防水套管的安装：

- 1.管道在使用前应观察外观、灌水和外壁冲水逐根检查有无裂缝、有无砂眼。
- 2.检查所有管件有无裂缝、有无砂眼、管壁是否厚薄均匀。

3.检查所有承插口是否到位、牢固、密实。

4.管道坡度应均匀，不得有倒坡，屋面出口处管道坡度应适当增大。

5.管道安装应按施工验收规范设置支吊架。

### 三.防水套管的填充：

工程实际中常常发生预埋套管堵塞的问题。所以我们必须做到以下几点：

- 1.现浇楼板、柱内的穿梁套管在配合土建安装完成之后，浇捣混凝土之前应采用报纸、草包等软性物填充严密，防止沙浆进入套管和接线盒引起堵塞。

业务电话：0371-64033805 厂址：郑州市巩义市永安路工业区

联系人：李经理\张经理 手机：15238385210\1503839991

网址：<http://www.gychaochuang.com>