

YT无机活性墙体保温隔热材料的施工特点

产品名称	YT无机活性墙体保温隔热材料的施工特点
公司名称	河北银通建材有限责任公司
价格	面议
规格参数	品牌:YT无机活性墙体保温材料 型号:YT无机活性墙体保温材料 材质:无机材质
公司地址	河北衡水和平西路266号御园1号1118
联系电话	0318-6660188 13784882088

产品详情

公司名称：河北银通建材有限责任公司 产品名称：yt无机活性墙体保温材料
公司总部：北京市建设大厦800室（西客站东行600米）电 话：13784882088 18500616188
公司办公：河北省衡水市和平西路266号御园大厦

网址：<http://www.ytkj-yt.com/> <http://www.beijing-yt.com> <http://hbytjc.cn.makepolo.com>

yt无机活性墙体保温隔热材料的施工：先将基面的灰尘和油污处理干净并达到湿润后，将搅拌好的yt无机隔热保温材料直接批抹于基层墙体上或找平水泥砂浆上。基层为粘土砖和加气块时，需先用水喷洒墙面。第一遍第一抹子要用力压实，让保温材料与基层墙体充分结合，厚度掌握在5mm左右。第二抹子可抹约15mm，两抹子共约20mm为第一遍,做完后将表面拉毛。可以抹完第一抹子后随即抹第二抹子，也可以将5-7m²的墙面抹完第一抹子后再抹第二抹子。当第一遍材料的含水率大约在50%时，可进行第二遍批抹，方法同第一遍。最后一遍若为涂料饰面则压实收光，若为面砖饰面或做防护层（抹聚合物抹面砂浆复合耐碱风格布）则压实搓毛。视空气干燥程度，可上午做第一遍，下午做第二遍，也可第二天做第二遍。若两遍间隔较长，第一遍将干透时，抹第二遍前应将墙面洒水湿润，否则两遍间粘结强度降低。抹到设计厚度后，借助靠尺做简易找平。大约过两个小时待墙面硬度稍上来时用抹子压实收光或压实搓毛。保温层厚度不允许有负误差。采用外墙复合保温时,外墙的内外侧及窗口四周满yt保温材料。