

# 俊高填缝剂 001

产品名称	俊高填缝剂 001
公司名称	广州市白云区同和青木防水材料经营部
价格	面议
规格参数	型号:001 品牌:俊高德高俊宝双虹佳莱乐金斯盾钢玉多邦 雷邦仕贝卡特大科填缝剂
公司地址	中国 广东 广州 白云区 同和东平村钟兴中街18号
联系电话	86 020 13533329389

## 产品详情

### 填缝剂特点

众多外墙工程选用的彩色填缝剂

色彩持久亮丽、外墙历久常新。

真正不断裂、外墙彻底防渗。

完全兼具粘结功能的填缝剂，

与瓷砖墙体浑然一体。

彩色内墙填缝剂[2]

### 编辑本段墙体的铺贴安装

1、先将墙壁基面用清水淋湿，待表面无明水时方可作粘结剂施工。

2、确认基面无明水，批刮专用人造石胶粘剂(条形状/满批刮)厚度3mm以上，石材背面同样做法，厚度为2—3mm，然后粘贴石材。

3、在规定时间内(按胶粘剂产品使用说明要求)贴完石材，粘贴时要轻微扭转和上下搓动石材或用木槌轻轻敲打，使石材与胶粘剂紧密贴合。(针对墙身铺贴，施工队亦可根据设计要求再加挂铜线固牢)

4、校正水平与邻板之间的接缝，注意石材之间应预留2mm或以上的接缝。

5、初步清洁附在板材表面的污物，粘贴好的石材3天后(可根据专用人造石胶粘剂的使用说明)方可进行清缝、填缝处理，填缝时应使用人造石材专用填缝剂。

6、填缝处理后清洁(不能用含酸碱性清洁剂，瓷砖填缝剂建议采用专用人造石清洁剂)附在板材表面的填缝料及污物。

7、石材铺贴后，经过验收与清理后才把薄膜撕开。

8、建议不要采用传统石材湿挂式施工。

编辑本段地板的铺贴安装

1、先将地面基面用清水淋湿，待表面无明水时方可作粘结剂施工。

2、确认基面无明水，批刮专用人造石胶粘剂(条形状/满批刮)厚度3mm以上，石材背面同样做法，厚度为2—3mm，然后粘贴石材。

3、在规定时间内(按胶粘剂产品使用说明要求)贴完石材，铺上石材后，用木槌轻轻敲打，使新贴人造石能完全与胶粘剂紧密贴合。

4、校正水平与邻板之间的接缝，(填缝剂施工)注意石材之间应预留2mm或以上的接缝。

5、粘贴好的石材3天后(可根据专用人造石胶粘剂的使用说明)方可进行清缝、填缝处理，收缝时应使用专用人造石材填缝剂。

6、填缝处理后清洁(不能用含酸碱性清洁剂，建议采用专用人造石清洁剂)附在板材表面的填缝料及污物。

7、注意事项：大面积铺装时，应于适当间隔8—10米处设5—8mm伸缩缝。

8、在石材铺贴后，经过验收与清理后才把薄膜撕开。三、墙面干挂式施工安装：具体施工参照天然石材的施工模式及验收标准。

9、地面及墙身人造石

10、地面及墙身人造石。

编辑本段施工工艺

1、缝隙要清洁，没有碎屑和积水，对于吸水率较高之瓷砖，可预先湿润缝隙。

2、清洁需填缝的缝隙，使其无积尘、碎屑及积水。

3、缝隙的深度应不少于0.6cm或砖高。

## 填缝剂

4、孔隙之孔径过大的瓷砖，应先作饰面保护后再填缝，以免影响或污染砖面，或用特殊的勾缝刀进行填缝。

5、把赛宝彩色防水防霉填缝剂按3.3~3.5:1(粉:水)配合比搅拌均匀成无颗粒的膏糊状，待其静置3~5分钟再搅拌1~2分钟即可使用。

6、用橡皮填缝刀或软质刮板，把拌好的彩色防水防霉填缝剂沿砖面对角线方向压入缝里，填满缝隙，并把多余部分刮走，施工时间为1~2小时。

7、待填缝剂于24小时完全固化后，再用水或专用清洗剂清除尚存的斑迹。

### 编辑本段注意事项

1、填缝剂的粉、水比例，视砖缝宽度及环境干燥程度稍有不同，缝隙较窄的可相对稀一点，砖缝宽度应为1.5~5mm(使用粗砂填缝剂时，砖缝宽度为2~13mm)。

2、不能用酸性清洁剂清洁已填缝瓷砖。

3、不能在5~40℃以外及下雨情况下施工。

4、于伸缩缝处应采用中性胶等专用填缝剂。

5、施工中尽量不要有过厚的填缝剂残留于砖面，以免粘结后难于清洁

6、24小时内避免于填缝的瓷砖及填缝剂上加压，刮划和淋雨。

7、黑色填缝剂施工后，应尽快(10分钟内)用干布清理基面。待24小时干固后，才能用清水清洁尚存斑迹，以免填缝剂产生发白。

8、大面积施工时，宜留伸缩缝，施工后5~6小时需养护1次，24小时后养护第2次。

9.产品具有一定的腐蚀性，应该避免与眼部接触，如不慎沾入，立即用大量清水冲洗，严重者应该立即送医院就医。[3]

本产品的型号是001，品牌是俊高德高俊宝双虹佳莱乐金斯盾钢玉多邦雷邦仕贝卡特大科填缝剂