

# 本田锋范车窗饰条20件套改装外饰件专用亮条 不锈钢全窗亮条

产品名称	本田锋范车窗饰条20件套改装外饰件专用亮条 不锈钢全窗亮条
公司名称	温州经济技术开发区天河兴贵汽车装潢用品厂
价格	面议
规格参数	材质:不锈钢 加工定制:是
公司地址	温州经济技术开发区天河街道新河村滨阳路49-51号
联系电话	13587585880 15067863028

## 产品详情

由于车型众多，拍下请亲备注好车型！量大从优，欢迎订购！（量大可来样定做）

### 【联系方式】

陈经理：15067863028 13958817116

qq :2208827941

以下为其他车型的装车效果图，仅供参考。

### 车窗饰条安装流程

#### 1.清洁安装面

安装车窗饰条之前，先用清水或者酒精之类的清洗剂，将安装面清洗干净。确保车窗安装面无油污、灰尘等，确保车窗饰条的黏贴效果。

#### 2.将产品上车对比

在黏贴之前，需将车窗饰条，在车窗安装位置进行对比，如果发现不合适，尺寸错误请立即停止安装，并联系我们。确认正确之后，方可进行下一步。

### 3.推荐使用助粘剂

安装之前，为了达到最佳黏贴效果，推荐使用助粘剂（需自备），将助粘剂涂抹在车窗之上即可。如果是天气较冷，可用吹风机对车窗饰条3m胶进行微加热，确保黏贴效果。

### 4.撕开背部3m胶

安装的时候，先将车窗饰条两头3m胶撕开约10cm左右，（气温较低时，需要用吹风机对3m胶处进行加热）然后进行安装。

### 5.安装车窗饰条

调整好安装的位置后，将车窗饰条两端进行按压1-2分钟，确保黏贴牢固。然后一只手按压一端，另外一只手慢慢撕掉撕开3m胶，直至全部撕掉为止。

### 6.完成安装

撕掉3m胶之后，用毛巾在车窗饰条表面来回按压擦拭，确保所有黏贴位置都黏贴牢固。最后撕掉表层的蓝膜即可。

### 7.特别说明

安装之后，3天之内不洗车，不让饰条接触水或者较大的灰尘。以免影响黏贴牢固性。安装过程中使用的助粘剂、毛巾、清洁剂等需自备。

本产品的材质是不锈钢，加工定制是是