本田锋范车窗饰条20件套改装外饰件专用亮条 不锈钢全窗亮条

产品名称	本田锋范车窗饰条20件套改装外饰件专用亮条 不锈钢全窗亮条
公司名称	温州经济技术开发区天河兴贵汽车装潢用品厂
价格	面议
规格参数	材质:不锈钢 加工定制:是
公司地址	温州经济技术开发区天河街道新河村滨阳路49-5 1号
联系电话	13587585880 15067863028

产品详情

由于车型众多,拍下请亲备注好车型!量大从优,欢迎订购!(量大可来样定做)

【联系方式】

陈经理:15067863028 13958817116

qq:2208827941

以下为其他车型的装车效果图,仅供参考。

车窗饰条安装流程

1.清洁安装面

安装车窗饰条之前,先用清水或者酒精之类的清洗剂,将安装面清洗干净。确保车窗安装面无油污、灰 尘等,确保车窗饰条的黏贴效果。

2.将产品上车对比

在黏贴之前,需将车窗饰条,在车窗安装位置进行对比,如果发现不合适,尺寸错误请立即停止安装, 并联系我们。确认正确之后,方可进行下一步。

3.推荐使用助粘剂

安装之前,为了达到最佳黏贴效果,推荐使用助粘剂(需自备),将助粘剂涂抹在车窗之上即可。如果 是天气较冷,可用吹风机对车窗饰条3m胶进行微加热,确保黏贴效果。

4.撕开背部3m胶

安装的时候,先将车窗饰条两头3m胶撕开约10cm左右,(气温较低时,需要用吹风机对3m胶处进行加热)然后进行安装。

5.安装车窗饰条

调整好安装的位置后,将车窗饰条两端进行按压1-2分钟,确保黏贴牢固。然后一只手按压一端,另外一只手慢慢撕掉撕开3m胶,直至全部撕掉为止。

6.完成安装

撕掉3m胶之后,用毛巾在车窗饰条表面来回按压擦拭,确保所有黏贴位置都黏贴牢固。最后撕掉表层的蓝膜即可。

7.特别说明

安装之后,3天之内不洗车,不让饰条接触水或者较大的灰尘。以免影响黏贴牢固性。安装过程中使用的助粘剂、毛巾、清洁剂等需自备。

本产品的材质是不锈钢,加工定制是是