

红色外墙通体瓷砖 20*40外墙瓷砖

产品名称	红色外墙通体瓷砖 20*40外墙瓷砖
公司名称	福建省晋江市金庄陶瓷有限公司
价格	面议
规格参数	产品类别:通体砖/玻化砖 品牌:金庄 系列:E石代
公司地址	内坑镇长埔工业区
联系电话	8386315 13799573595

产品详情

热烈庆祝我公司成功推出200*400mm大规格铁红通体砖！

我公司经过多年的试验与工艺调配，2011年3月17日，公司成功烧出了200*400mm规格的优质铁红通体砖，解决了我公司没有这个铁红通体砖的历史，也解决了，市面上铁红通体砖紧缺的问题，为广大用户及开发商解决高档别墅、小区一直使用釉面砖的现状。大大提升了工艺层次。

竭诚欢迎广大商家前咨询洽谈！

金庄陶瓷有限公司 销售部

产品包装：

规格 (mm)	数量 (片)	面积 (m ²)	重量 (kg)
200*400	12	0.96	15.5

产品工艺流程及生产环境：

原料车间：

配料工艺：

成粉大型干燥塔：

粉料陈腐仓：

意大利进口成型设备：

烧成窑：

成功出品的产品：

成品存放车间：

产品铺贴效果现在效果：

瓷砖的铺贴方法

一、施工工具准备 除了抹灰所常用的机具之外，镶贴墙面砖还要准备下述等的机具：开刀、木锤硬木拍板、铁铲、合金鏝、手锤、磨石、合金钢钻头、切割机、手电钻、冲击钻等。

公司产品荣誉：

二、施工准备

1、基层处理在铺贴瓷砖前，应先检查一下铺贴瓷砖的墙面基层为何种材料。因为许多老房子的内墙粉刷是用质量较差的混合砂浆抹灰的，要在这样的墙面基层上铺贴瓷砖，会产生瓷砖的空鼓、脱落。因此在这样的墙面基层上铺贴瓷砖，首先应将这些老基层铲去，然后根据不同的墙体分别进行处理，并做到基层表面平整、毛糙，立面垂直，阴阳角方正。下面介绍常用的三种墙体的基层处理方法：（1）砖墙墙体将原有老粉刷凿去，用钢丝刷子将表面刷干净，并用水湿透后，用1:3水泥砂浆打底（俗称刮糙），木抹子搓平、划毛，隔天浇水养护。（2）混凝土墙体将原有老粉刷凿去，将混凝土表面凿毛，用水润湿，刷一度107水泥浆，再用1:3水泥砂浆打底，木抹子搓平、划毛，隔天浇水养护。（3）木板条墙体将原有老粉刷凿去，在木板墙上钉一层钢丝网片，用1:3水泥砂浆打，抹子搓平、划毛，隔天浇水养护。这样处理过的墙体基层铺贴的瓷砖牢固，不易空鼓、脱落。（4）旧建筑面处理：清理原施工面污垢，并将此面用手凿处理成毛墙面。

如果墙体自身有裂缝，应做妥善处理后才可贴砖，以免日后基本结构裂缝变大导致墙面砖开裂或脱落；对于平整度或垂直度差距太大的地面、墙面，还要用水泥砂浆进行找平处理。

2、抹找平层 加气混凝土外端应在基清洁后，先刷107胶水溶液一遍，然后满钉孔径为32×32mm、丝径0.7mm的镀锌机织钢线网，钉距（6扒钉）纵横不大于600mm，再抹1:1:4水泥混合砂浆粘结层及1:2:5水泥砂浆的找平层。檐口、腰线、窗台、雨篷等处，在抹找平层时，将流水坡和滴水线留出，抹完找平层砂浆之后，要根据气温情况及时进行浇水养护。

3、浸水贴砖前基层应充分浇水湿润。在考虑到釉面砖有着较高的含水率的这一特性，其应在水中浸泡至少120分钟，需浸泡到不冒气泡为止，然后取出阴干备用。否则，砂浆中的水分被干燥的基层和瓷砖迅速吸收而快速凝结，会影响其粘结牢度；或者墙砖会从水泥里吸收水分，使水泥无法起到粘贴剂的作用。

4、预排面砖应根据基颜色、光泽、规格、质量及施工条件等综合考虑，事先由设计人员作好排列图案，

施工人员须照设计图案进行铺贴。预排时要注意同一墙面的横竖排列，均不得有一行以上的非整砖。非整砖行应排在最不醒目的部位或阴角处，方法是用接缝宽度调整砖行。室内镶贴砖如设计无具体规定时，接缝宽可在1—1.5mm之间调整。在管线、灯具、卫生设备支承等部位，应用整砖套割吻合，不得用非整砖拼凑镶贴，以保证饰面的美观。

三、铺贴程序及方法基层抹灰--结合层抹灰--弹线分格--铺贴--检查--钩缝--清理

- 1、基层抹灰：此工序应严格控制垂直度，表面越毛越好。
- 2、结合层抹灰：底层抹灰一天后，用1：1.5水泥砂浆抹灰。
- 3、弹线分格：注意弹线时将异形块留在不显眼的阴角或最下一层。
- 4、釉面砖铺贴

1)铺设的顺序有讲究贴地面砖应由内向外贴，如地面有坡度或有地漏儿，应注意按排水方向找坡。2)墙砖应从下向上铺贴，为美观起见，最底层的砖应后贴。墙砖贴完后再压地砖，遇有半块砖时，应尽量放在下面。另外，一面墙不能一次贴到顶，以防瓷砖自重较大，引起塌落。3)镶边条的铺贴顺序，一般是按贴面阴（阳）三角条墙面的步骤进行，即先铺贴一侧墙面砖，再铺贴阴（阳）三角条，然后再铺贴别一侧墙面砖。这样阴（阳）三角条比较容易与墙面吻合。

- 4)镶贴墙面时，应先贴大面，后贴阴阳角，凹槽等难度较大、耗工较多的部位。
- 5)在瓷砖铺贴过程中，在贴砖面之外，用碎釉面砖作两个基准点，以便铺贴过程中随时检查平整度。
- 6)以所弹分格线为依据进行铺贴，在1：2水泥细砂中加入适量3 - 4% 107胶，可改善砂浆的和易性，减缓凝结时，以方便粘贴和防止砂浆流淌。将砂浆抹于瓷砖背面，贴上墙上用橡皮锤轻敲砖面，使灰浆挤满。贴完底层一层瓷砖后，将靠尺垂直放置作为竖向标准。贴时一般从阳角开始，以便不成整块的瓷砖对齐缝。所有纵横缝都须对齐，砖面沾着的灰浆应在未干时擦掉，贴完后用清水冲洗擦净。
- 7)贴于墙面的砖应用力按压，并用铲刀木柄轻轻敲击，使砖紧密贴于墙面，再用靠尺按标志块将其校正平直。镶贴完整行砖后，再用长靠尺横向校正一次。对高于标志块的，需轻轻敲击，使其平齐，若低于标志块（即亏灰）时。应取下砖，重新抹满刀灰再镶贴，不得在砖口处塞灰，否则会造成空鼓。然后依次按上法往上镶贴，注意保持与相邻砖的平整。如遇砖的规格尺寸或几何形状不等时，应在镶贴时随时调整，使缝隙宽窄一致。当贴到最上一行时，要求上口成一直线。
- 8)制做非整砖块时，可根据所需要的尺寸划痕，用合金钢錾手工断，折断后在磨石上磨边，也可采用台式无齿锯或电热切割器等切割。
- 9)若墙留有孔洞，应将砖按孔洞尺寸与位置划好，放在一块平整的硬物体上用小锤和合金钢錾予轻轻敲凿，先将面层凿开，再凿水层，凿到符合要求为止，如使用打眼器打眼，则操作较为简便，并更能保证质量。
- 10)地砖铺彻完后要用纸板等覆盖砖面，并至少24小时后才能在砖面上行走。

7、检查：镶贴完毕后进行质量检查，敲击砖面，若发现有空敲声应重新铺设，所有砖铺贴完成品。

5、钩缝：整幅瓷砖铺贴好后，应立即用湿布擦去砖面上的水泥等异物。如为浅色或彩色面砖，为使地面面层接缝美观并与面砖表面色彩相协调，在粘结砂浆收浆之前，可用白水泥浆或一定色彩的水泥浆勾缝，并随时将面砖表面擦净，然后用干的白水泥或一定的水泥干擦纵横缝隙，最后压实、压光。

6、清理：全部完工后，要根据不同的污染情况，用棉丝，或用稀盐酸刷洗并及时以清水冲净。

本产品的产品类别是通体砖/玻化砖，品牌是金庄，系列是E石代，型号是6417，等级是优等品，产地是福建，图案是蘑菇石，功能空间是立体，表面效果是亚光，特殊用途是耐磨，风格是欧式古典，标准是GB/T4100-2006，密度是1.2（g/m³），吸水率是0.3（%），断裂模数是39（Mpa），抗压强度是10（Mpa），抗冻性是好，抗热震性是强，耐腐蚀性是优，耐污染性是一般，保养方法是清水，进口地是不进口，是否外贸是是，外贸类型是出口，色系是暖色系，规格是100MM*260MM