

国画环保实木客厅沙发背景墙装饰画字画三联无框画挂画马到成功

产品名称	国画环保实木客厅沙发背景墙装饰画字画三联无框画挂画马到成功
公司名称	义乌市居翼电子商务商行
价格	面议
规格参数	建议零售价: ¥ 16.30-115.20 材质:环保实木 工艺:彩绘
公司地址	义乌市稠城街道大塘下二区22幢3单元
联系电话	057918966023689

产品详情

亲爱的亲们请拍的时候留意下单价为单张的价格 一套请拍相应的数量哦

所有产品厂家直销 尺寸与图案均可定做 常规尺寸

30*30cm,

40*40cm,

50*50cm (卧室推荐尺寸)

60*60cm, (卧室推荐尺寸)

70*70cm, (客厅推荐尺寸)

80*80cm

全网首发新品, 原创精品, 确保低价, 质量100%保障, 安心拿货, 安心下单, 精品装饰画也能低价, 货比三百家, 喜欢这款马到成功中式国画现代风格的朋友一定不要错过, 立马让整个家居生活充满高大上, 家有一幅好装饰画, 心情变的美好了, 高清看得见的品质, 将极致留给客户, 精品装饰画在居翼

一、安装无框画的工具：

钢钉或无痕钉、水平仪、透明胶布、（购买筒意映画有配赠），卷尺（5米最佳），锤子、铅笔。

二、安装无框画的详细步骤

1、找出悬挂无框画墙壁的中心点，即中间那幅画的横向位置。

2、挂画的高度：用铅笔画出挂画的高度，底端离地面140~150厘米，以145厘米为例。确定位置后，最好将画放在预想的位置上，让家人结合沙发等家私的高度、房子的层高，看是否合适，并作微调。

3、确定中间那幅画钉子的位置：在步骤2确定的高度的基础上，往上量57厘米（60厘米的高度减去挂片离顶边的距离3厘米），用铅笔标注出。确定该位置后，最好量出该点到墙的一边的距离，是否和中心点一致；

4、确定两侧画面的大概位置：以中心点为中心，卷尺伸出50厘米（40厘米的宽度+10厘米间距）长为半径，分别向两侧水平处画圆弧。

5、确定两侧画面的精确位置：以中心点位置为参考，利用水平尺，分别测出左右两侧画面的固定点，用铅笔标注出；无水平尺时利用卷尺量高定位，先量出中心点离地面的距离n厘米，定好地面点，从在面点分别量出左右两边50cm的位置，再由此两点量出n厘米与步骤4的圆弧相交即可。

6、重新核对两侧画面的挂画位置是否离中心点为50厘米，如不是，进行调整。

7、在标注出的3点挂画位置处贴上足够大的透明胶布。

8、钉钉子：在3点挂画位置处，分别钉上钢钉；

9、挂上画，微调间距，并用水平尺控制好水平位置。完工！

三、安装无框画的注意事项

- 1、确认挂画的高度时，最好在已确认好的中心点的纵向方向标注，这样可以方便标出中心挂画点；
- 2、57厘米是怎么确定的呢？ $57=60-3$ 厘米，即60厘米的高度减去挂片离上边的距离3厘米。这个距离就是挂片离下边的距离；
- 3、画圆弧时，应大概估计圆弧应与中心点位置在水平方向有交点，不然下面用水平尺是没办法找出精确的位置的；
- 4、一定要贴胶布。有两个作用，a、保护墙面，b、避免灰尘掉在地上。胶布的尺寸应尽量大，只要保证在挂上画后能全部隐藏在画后方即可；
- 5、钉钉子时，切记钉子敲进后与墙壁是垂直的，否则，画的高度会不一样，稍微的偏差在挂画后都会很明显的。当然这个是基本功，不一定都能做的很完美，尽量做大就可以了；
- 6、挂上画后，应用水平尺确认每幅画是水平的，并确保画的间距为10厘米；
- 7、一定要在所以的位置都标出之后再钉钉子，这点很重要。我早期的做法是，确认完中心点位置后，就钉钉子，根据钉子的位置来确定两侧画面的挂画点，这样做是会有偏差的原因，你不可能保证中间点的钉子的水平，一旦有些偏差，两侧的位置将不是水平的。

以下为一些仓库随拍图 供各位亲们参考

画质非常清晰，家有一幅好装饰画，每天都有一个好心情，高清看得清的品质，将极致留给客户。

本产品的建议零售价是¥16.30-115.20，材质是环保实木，工艺是彩绘，加工定制是是，国画类别是三联

画，题材是动物画，装裱是无，制作方法是喷绘，品牌是居翼，尺寸是30*30,40*40,50*50,60*60,70*70,80*80