

喜利得植筋胶合格证

产品名称	喜利得植筋胶合格证
公司名称	上海同滬建设工程有限公司
价格	140.00/支
规格参数	品牌:喜利得 型号:re500 规格:500
公司地址	上海市崇明县庙镇宏海公路1825号1幢317室(上海庙镇经济开发区)
联系电话	18621874660

产品详情

材质:改性环氧树脂

功能:结构补强

品牌:喜利得

产地:德国

产品特点

- 强度高,粘接力强,耐久性好,形同预埋
- 无需配胶,施工简单,快速方便
- 专业双螺旋混合嘴,保证精确的混合配比
- 无膨胀应力,适用于小边距,小间距安装
- 耐热性好,常温下无蠕变,可耐连接体短暂焊接高温
- 耐酸碱,抗老化,抗震性能好

- 硬塑料包装,未用完的胶可再用,不会造成浪费

适用范围

- 混凝土构件中钢筋,螺栓种植
- 幕墙石材干挂支架固定
- 建筑结构补强及框架植筋
- 各种设备基础的固定
- 钢结构与砼结构的锚固连接
- 铁路,公路,桥梁,水利改扩建工程加固
- 广告牌,隧道管线,高架道路隔音板和护栏固定

包装规格

本品采用双塑料硬管包装,外箱包装20支/箱,500ml/支

植筋步骤

钻孔：使用电锤或钻孔机钻孔,钻头大小参考安装数据表,钻孔深度应按图纸设计要求

清孔：在植入钢筋前先使用毛刷清孔,然后用吹气泵或空压机吹出灰尘,如此反复三次

预注：拧上专用混合嘴,将胶放入植筋胶枪,最初由混合嘴流出的4枪胶必须废弃不用

注胶：将混合嘴插入孔底后开始注胶,缓慢将混合嘴外移,确保孔内无气泡或孔隙,注胶至填满孔深的2/3为止

植筋/植螺杆：以连续旋转的方式植入钢筋或螺杆,直至接触孔底有胶体溢出

固化：钢筋/螺杆植入后,初凝时间内不可动摇钢筋/螺杆,胶体固化进行一半时可以施工,但不可施加扭矩,胶固化完全后方可检测。

注意事项

- 清孔必须彻底

- 螺杆植入孔后,胶体固化前严禁触动杆体
- 冬季施工可将胶体置于40 ° c左右温水中预热
- 未用完的胶,须旋紧瓶盖,下次可继续使用
- 不慎弄到皮肤或衣物上,可用大量清水冲洗

固化时间

环氧树脂型

基材温度()	初凝时间	固化开始时间	固化完成时间
-5 -0	60分钟	6小时	96小时
0 -10	40分钟	4小时	84小时
10 -20	30分钟	3小时	72小时
20 以上	20分钟	2小时	60小时