

翔龙15年专注生产 强韧性防火隔墙龙骨

产品名称	翔龙15年专注生产 强韧性防火隔墙龙骨
公司名称	广东翔龙建材有限公司
价格	1.73/米
规格参数	品牌:翔龙 型号:75竖骨
公司地址	广州市番禺区化龙镇西山村荥阳大道35号A座
联系电话	4007003388 13925077819

产品详情

隔墙轻钢龙骨是以优质冷轧连续热镀锌卷板为原材料，采用冷弯工艺生产的薄壁型钢，其厚度为0.32mm—1.0mm。龙牌轻钢龙骨工艺先进，质量优良，完全符合国家标准gb11981-2001。

2、产品特点

以优质冷轧连续热镀锌卷板为原材料，材质均匀，强度高、刚度好，保证了轻钢龙骨优异的施工性能，双面镀锌量 120g/m²，高于国家优等品的要求，防锈、耐腐蚀能力强；采用多轧辊生产技术，确保钢带渐进变形，主要应力释放充分，残余应力分布均匀，有效防止吊顶石膏板接缝开裂；

任意断面轻钢龙骨全自动生产线和伺服技术，确保产品尺寸精度；安装石膏板时钉入性好，施工省时；品种齐全，囊括市面上所有种类，并可根据客户的特殊要求定制生产。

轻钢龙骨隔断墙是永久性墙体,它以轻钢龙骨为骨架,以纸面石膏板为基层面材组合而成,面部可进行乳胶漆、壁纸、木材等多种材料的终饰,在家庭装修过程中,进行空间布局的调整和设计时,经常使用这种墙体材料,如大室内空间的分割,非承重墙的改动、移位,复式居民楼楼梯的遮掩等。轻钢龙骨隔断墙具有重量轻、安全可靠、抗冲击力强、无毒、不燃的优点,其占用室内空间小,施工方便、快捷的特点优于其他永久性墙体材料。同时,它又具有较好的隔音、隔热、防腐、防蛙的性能,可以使用在家庭室内的任何部位,包括厨房、卫生间的隔断处理。为满足特殊环境的要求,它还可用于进行高等级的隔音、隔热处理。因此,轻钢龙骨隔断墙是较理想的墙体材料。

安装说明：

第一步：轻隔墙放线— 安装门洞口框 — 安装沿顶龙骨和沿地龙骨 竖向龙骨分档
— 安装竖向龙骨— 安装横向龙骨卡档— 安装石膏罩面板— 施工接缝做法— 面层施工。
第二步：放线：根据设计施工图，在已做好的地面或地枕带上，放出隔墙位置线、门窗洞口边框线，并放好顶龙骨位置边线。
第三步：安装门洞口框：放线后按设计，先将隔墙的门洞口框安装完毕。 第四步：安装沿顶龙骨和沿地龙骨：按已放好的隔墙位置线，按线安装顶龙骨和地龙骨，用射钉固定于主体上，其射钉钉距为600mm。 第五步：竖龙骨分档：根据隔墙放线门洞口位置，在安装顶地龙骨后，按罩面板的规格900mm或1200mm板宽，分档规格尺寸为450mm，不足模数的分档应避开门洞框边第一块罩面板位置，使破边石膏罩面板不在门洞框处。 第六步：安装龙骨：按分档位置安装竖龙骨，竖龙骨上下两端插入沿顶龙骨及沿地龙骨，调整垂直及定位准确后，用抽心铆钉固定；墙、柱边龙骨用射钉或木螺丝与墙、柱固定，钉距为1000mm。

一：定位弹线

作为吊顶轻钢龙骨安装的第一道工序，弹线是最基础的一个工序。安装人员需要用水平仪在房屋的各个墙角弹出水平线，之后再在吊顶设计高度加一层板的地方弹出水准线即可。

二：固定吊挂件

使用膨胀螺栓来进行吊挂杆件的固定。按照不同的吊顶所采用的固定方式也不同。安装人员在安装时需要注意保持吊挂杆件拥有足够的承载力。

三：边龙骨安装

按照之前所弹好的线，沿着水平龙骨线将镀锌青钢条固定在预埋部位。

四：主龙骨安装

安装主龙骨时应挂在吊杆上，平行于房屋的长向。在安装的时候一定要起拱，高度需为房屋跨度的1/200.

五：次龙骨安装

这里主要分为明龙骨和暗龙骨。不同类型的龙骨在安装时的方式大致相同。需要紧贴主龙骨进行安装。距离大概以30-60cm为宜。

六：骨架校正

安装好的吊顶轻钢龙骨需要进行一个全面的校正，将所有的部件夹挂牢固，保证整体骨架稳定。

翔龙v型卡式龙骨的特点：

一． 稳定性好：传统u型龙骨连接松散，受力不平衡，石膏板容易开裂。翔龙龙骨体系直接卡扣的特点克服了这一缺陷，稳定性好，吊顶使用年限更长。

二． 组合强度大：1、呈人字型（v型）对称的主骨顶部结构，分散了承吊力，几乎相当于传统龙骨的两倍承载力，极大地增加了受力强度。

2、卡式主骨同副骨卡合后，两斜立面与副骨结合成完美的三角形稳定结构，不但整体强度大，还加强

了主骨的抗扭曲、抗变形力；

3、卡式龙骨副骨两侧边缘同主骨卡勾接合面积大，而且四点受力，龙骨骨架的整体强度提升。

三．平整度、精密度高：卡式龙骨标准的卡扣方式，可长久保持龙骨的平整，不易发生小件生锈、龙骨变形等引起得吊顶起波浪现象。