

# 全钢空架地板网络地板防静电地板批发

产品名称	全钢空架地板网络地板防静电地板批发
公司名称	可喜（天津）科技有限公司
价格	.00/平方米
规格参数	品牌:可喜 型号:KX1166 厚度:30cm
公司地址	天津市西青区大寺镇大任庄工业园
联系电话	022-81244777 13212090968

## 产品详情

### 防静电地板的安装说明

一、对铺设场地的要求 1、地板的铺设应在室内土建及装修施工完毕后进行； 2、地面应平整、干燥、无杂物、无灰尘； 3、地板下可使用空间，布置敷设电缆、电路、水路、空气等管道及空调系统应在安装地板前施工完毕； 4、大型重设备基座固定应完工，设备安装在基座上，基座高度应同地板上表面完成高度一致； 5、施工现场备有220v/50hz电源及水源。 二、地板安装铺设工具 1、云石切割锯； 2、激光水平测定仪、网络激光扫描仪； 3、水泡水平仪、卷尺、墨线； 4、吸板器、螺母调整搬手、十字螺丝刀； 5、吸尘器、笤帚、拖布； 三、施工步骤 1、认真检查地面平整度及墙面垂直度，如发现有重大缺陷或需要局部改造，应向甲方有关部门提出； 2、拉水平线，并将地板安装高度用墨线弹到墙面上，保证铺设后的地板在同一水平内，测量室内的长度、宽度及选择基准位置，并在地面弹出安装支座的网络格线，以保证铺设整齐、美观，同时尽量减少地板的切割； 3、将要安装的支座调整到同一需要的高度并将支座摆到地面网格线的十字交点处； 4、用安装螺钉将桁梁固定到支座上，并用水平尺、直角尺逐一校正桁梁，使之既在同一平面内，又相互垂直； 5、用吸板器在组装好的桁梁上放置活动地板； 6、若靠近墙面处剩余尺寸小于活动地板的长度，可以用切割地板的方法进行拼补； 7、在铺设地板时，用水泡水平仪逐块找平，活动地板的高度靠可调支座调节，铺设过程中应轻拿轻放，防止划伤地板及损坏边条，同时应边铺设边打扫，避免将杂物、灰尘遗留在地板下面； 8、在机房设置较重设备时，可在设备基座的地板下加装支座，以防地板变形； 9、hpl装饰板需要切割或开口加工时，其开口凹角处应制 6~ 8 止裂孔，以防止加工后的地板装饰面开裂。

## 防静电地板的维护使用要求

- 1、使用环境：铺设防静电地板的房间环境控制要求温度：15 ~ 35 ，相对湿度：45%rh ~ 75%rh；
- 2、装饰面地板：2.1 禁用尖锐、锋刃的器具在活动地板的装饰面上直接施工操作，防止破坏装饰面的防静电性能和美观程度；2.2 使用过程中禁止人员从高处直接跳落到防静电地板上，及在移动物品时野蛮搬运，砸伤地板；2.3 在活动地板上搬运物品时,禁止直接在板面上推动物体,使物体与地面之间直接摩擦,造成板面划伤;2.4 在搬运物品时,应用带有胶轮的推车进行搬运或在物体的轮廓与地板之间铺设隔离垫,防止板面损伤;2.5 在防静电活动板面上放置较重物品时,应平稳摆设,以免砸伤防静电地板;2.6 对地板下部空间的设备进行维护时,应用地板吸板器进行地板安装,拆装地板要轻拿轻放,以免损伤防静电地板;2.7 使用中可用干净的拖布和抹布保持板面的清洁,注意不要把大量的水、清洁剂等液体撒在地板上,以免影响防静电地板使用寿命及影响防静电地板下面的线路及设备的正常运行;3、裸地板和通风地板 3.1 使用中应防止活动地板的防静电喷塑层划伤,如发现划伤应用灰色的漆进行补刷,保证涂层完整。 3.2 防止体积小的物体掉入通风地板的通风口(如硬币、钥匙、曲别针、大头针等)以免损坏通风调节器等设备。

可喜(天津) 科技有限公司<http://xrtjdp.gotoip2.com> 022-81244777为您提供：供应医院pvc商务地胶，天津办公楼塑胶地板，供应医院pvc商务地胶，天津办公楼塑胶地板规格，批发供应医院pvc商务地胶，天津办公楼塑胶地板，供应医院pvc商务地胶，天津办公楼塑胶地板使用方法，供应医院pvc商务地胶，天津办公楼塑胶地板注意事项，供应医院pvc商务地胶，天津办公楼塑胶地板产品说明等相关信息，欢迎您的咨询和查看。