

288芯光缆交接箱..SMC288芯光交箱.爆价

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 288芯光缆交接箱..SMC288芯光交箱.爆价 |
| 公司名称 | 慈溪市同富通信设备厂 |
| 价格 | 1650.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:无 型号:288芯 |
| 公司地址 | 慈溪市观海卫镇上横街村四房弄29号 |
| 联系电话 | 0137-77040788 13777040788 |

产品详情

288芯光缆交接箱..smc288芯光交箱.【<火热销售>】
288芯光缆交接箱..smc288芯光交箱.【<火热销售>】【288芯光缆交接箱】产品规格如下：【144芯，288芯，360芯，576芯，720芯-】壁挂式，落地式，三网合一，前后开门，smc，不锈钢{光缆交接箱、光纤交接箱，光交箱}厂商报价！慈溪市同富通信设备有限公司 地址：慈溪市观海卫工业园29号
144芯光缆交接箱---144芯光交箱【火热销售】 144芯光缆交接箱---144芯光交箱【火热销售】 《同富专业生产》移动，铁通，联通，电信。专用《室外，室内，壁挂式，嵌墙式，落地式》光缆交接箱，光纤交接箱，光交箱，配线箱，室外光缆分支箱，光纤熔接分线箱，光缆光纤交接箱，光纤熔配一体化分线箱，光纤分线箱，光缆分线箱，光纤配线箱，光缆配线箱等等，</o:p>
二：通信设备箱材质冷轧板smc abc 不锈钢
型号：4芯6芯8芯12芯24芯36芯48芯60芯72芯96芯108芯144芯288芯< 使用区：移动 联通 铁通 电信 fttb fttc ftdx fttm fttz fttz< 安装地方：壁挂式 楼道 室外 室内 入墙式家庭住宅<
同富通信具有专业钣金车间、注塑车间、光缆车间，欢迎各地人员来地考察. 一、概述
室内壁挂式光纤配线箱（以下简称“光纤配线箱”）主要应用于小区、楼宇或校园等光纤接入网络、基站覆盖网络等室内光纤网络的配线连接，是光纤进入小区、大楼或校园等部位的首选配线设备。该产品集光缆固定、光纤盘储和熔接、配线插头互连等功能于一体，可实现主光缆与小区、大楼或校园等分支光缆的信号互连。二、特点 集光缆固定、光纤盘储和熔接、配线插头互连等功能于一体。
采用门锁锁闭配线箱门，保证配线箱开关箱门的安全。 光缆压紧、加强芯和涤纶纤维固定等附件可以保证光缆和配线箱之间很好连接，提高光缆的抗拉能力。
卡装式适配器安装板方便适配器安装板与隔板之间的安装。 三、主要技术指标
环境温度：-40 ~ +80 相对湿度：< 85%（30 时） 大气压力：70 ~ 106kpa
工作波长：850 μm，1310 μm，1550um μm（根据使用光纤而定）
连接器插入损耗： 0.3db（连接损耗： 0.5db）
连接器回波损耗： 45db（pc）， 50db（upc）， 60db（apc） 连接插拔寿命：500次
机箱与接地装置之间绝缘电阻： 1000m / 500v（dc）
机箱与接地之间耐压：3000v（dc）/ 1min（不击穿，无飞弧）。 四、规格与容量
箱体尺寸：360mm（l）× 300mm（w）× 58mm（h） 配线容量：12芯光纤 五、操作说明
5.1固定主光缆 将主光缆穿入配线箱有熔接盘一边的光缆过孔，把主光缆开剥大约0.8m长（长度可根据实际需要），用压板将主光缆轻微固定，将多余涤纶纤维和加强芯剪去，用压紧柱将光缆中的涤纶纤维、

加强芯固定。注：保证配线箱固定时外部有足够长的光缆。5.2剥纤 将尾纤外皮剥开，剪去多余的涤纶纤维；将主光缆的紧套光纤按顺（或反）时针盘绕到走线环上，等待主光缆和尾纤中紧套光纤的熔接。注：熔纤盘旁边的光纤/光缆可用绑扎线等轻扎。5.3光纤熔接及盘绕 将光纤熔接热缩管穿到主光缆的紧套光纤上，将主光缆紧套光纤和尾纤中紧套光纤分别用剥纤钳剥出光纤，清洁光纤后并用光纤切割刀将光纤端面切平，将两根已经剥好的光纤分别放到熔接机的两边进行熔接，待光纤熔接好后，将光纤熔接热缩管套到光纤熔接区，并将熔接区放到熔接机的加热区热缩熔接套管，待熔接套管与两端的紧套光纤连接好，将熔接好的熔接点放到熔接盘中熔接点固定卡子上，多余光纤盘绕到熔接盒体内，尾纤和主缆紧套光纤自然顺出熔接盒。其它光纤的熔接同上。5.4光纤固定

在熔接盒出口处上端将12根跳线轻扎固定，熔接盒两边光纤用尼龙扎带轻扎在一起。5.5配线插头连接 将配线光缆组件从不带熔接盘的配线箱副箱一边引入孔穿过，将配线光缆固定在配线光缆固定座处，将配线光缆组件上的插头与隔板上相应适配器接口连接，使相应光路连通。其它插头的连接方法同上。

5.6墙壁打孔 光纤配线箱全部连接好后，选择好配线箱的壁挂位置，按配线箱壁挂位置在墙面上打孔，并插入提供的膨胀螺栓（取下平垫片、弹簧垫片和螺母）；5.7挂箱固定 将配线箱挂到膨胀螺栓上，在螺栓上放上平垫片、弹簧垫片，然后拧紧膨胀螺栓上的螺母，将配线箱固定在墙壁上。六、装箱清单 序号 名称 数量 备注 1 产品使用说明书 1份 已装入配线箱 2 配线箱体 1个 3 走线环 6个 已装入箱体 4 12芯熔纤盒 1个 已装入箱体 5 适配器座板 2个 已装入箱体 6 隔板 1块 已装入箱体 7 加强芯固定座 2个 已装入箱体 8 配线箱门锁 1个 已装入箱体 9 熔接热缩管 12个 已装入配线箱 10 绝缘胶带 1卷 已装入配线箱 11 尼龙扎带（1.8x100） 12个 已装入配线箱 12 m6膨胀螺栓 4个 已装入配线箱 13 门锁钥匙 2把 已装入配线箱 14 线序标记纸 1张 序号01-12共两份，已装入配线箱 15 fc适配器 12个 已装在适配器座板上 16

2单模fc尾纤 12个 线长1m，已装入箱体 48芯光缆分纤箱---48芯光纤分纤箱【火热销售】 48芯光缆分纤箱---48芯光纤分纤箱【火热销售】 48芯光缆分纤箱---48芯光纤分纤箱【火热销售】 48芯光缆分纤箱---48芯光纤分纤箱【火热销售】 《同富专业生产》移动，铁通，联通，电信。专用《室外，室内，壁挂式，嵌墙式，落地式》光纤分线箱，光纤入户箱，分路器箱，配线箱，室外光缆分支箱，光纤熔接分线箱，光缆光纤交接箱，光纤熔配一体化分线箱，光纤分线箱，光缆分线箱，光纤配线箱，光缆配线箱等等，

二：通信设备箱材质冷轧板smc abc 不锈钢

型号：4芯6芯8芯12芯24芯36芯48芯60芯72芯96芯108芯144芯288芯< 使用区：移动 联通 铁通 电信 ftth fttb fttx fttp< 安装地方：壁挂式 楼道 室外 室内 入墙式家庭住宅<

力天通信具有专业钣金车间、注塑车间、光缆车间，欢迎各地人员来地考察。一、概述

室内壁挂式光纤配线箱（以下简称“光纤配线箱”）主要应用于小区、楼宇或校园等光纤接入网络、基站覆盖网络等室内光纤网络的配线连接，是光纤进入小区、大楼或校园等部位的首选配线设备。该产品集光缆固定、光纤盘储和熔接、配线插头互连等功能于一体，可实现主光缆与小区、大楼或校园等分支光缆的信号互连。二、特点 集光缆固定、光纤盘储和熔接、配线插头互连等功能于一体。

采用门锁锁闭配线箱门，保证配线箱开关箱门的安全。 光缆压紧、加强芯和涤纶纤维固定等附件可以保证光缆和配线箱之间很好连接，提高光缆的抗拉能力。

卡装式适配器安装板方便适配器安装板与隔板之间的安装。三、主要技术指标

环境温度：-40 ~ +80 相对湿度：< 85%（30 时） 大气压力：70~106kpa

工作波长：850 μm，1310 μm，1550um μm（根据使用光纤而定）

连接器插入损耗： 0.3db（连接损耗： 0.5db）

连接器回波损耗： 45db（pc）， 50db（upc）， 60db（apc） 连接插拔寿命：500次

机箱与接地装置之间绝缘电阻： 1000m / 500v（dc）

机箱与接地之间耐压：3000v（dc）/1min（不击穿，无飞弧）。四、规格与容量

箱体尺寸：360mm（l）×300mm（w）×58mm（h） 配线容量：12芯光纤 五、操作说明

5.1固定主光缆 将主光缆穿入配线箱有熔接盘一边的光缆过孔，把主光缆开剥大约0.8m长（长度可根据实际需要），用压板将主光缆轻微固定，将多余涤纶纤维和加强芯剪去，用压紧柱将光缆中的涤纶纤维、加强芯固定。注：保证配线箱固定时外部有足够长的光缆。5.2剥纤 将尾纤外皮剥开，剪去多余的涤纶纤维；将主光缆的紧套光纤按顺（或反）时针盘绕到走线环上，等待主光缆和尾纤中紧套光纤的熔接。注：熔纤盘旁边的光纤/光缆可用绑扎线等轻扎。5.3光纤熔接及盘绕 将光纤熔接热缩管穿到主光缆的紧套光纤上，将主光缆紧套光纤和尾纤中紧套光纤分别用剥纤钳剥出光纤，清洁光纤后并用光纤切割刀将光纤端面切平，将两根已经剥好的光纤分别放到熔接机的两边进行熔接，待光纤熔接好后，将光纤熔接热缩管套到光纤熔接区，并将熔接区放到熔接机的加热区热缩熔接套管，待熔接套管与两端的紧套光纤

连接好，将熔接好的熔接点放到熔接盘中熔接点固定卡子上，多余光纤盘绕到熔接盒体内，尾纤和主缆紧套光纤自然顺出熔接盒。其它光纤的熔接同上。5.4光纤固定

在熔接盒出口处上端将12根跳线轻扎固定，熔接盒两边光纤用尼龙扎带轻扎在一起。5.5配线插头连接 将配线光缆组件从不带熔接盘的配线箱副箱一边引入孔穿过，将配线光缆固定在配线光缆固定座处，将配线光缆组件上的插头与隔板上相应适配器接口连接，使相应光路连通。其它插头的连接方法同上。

5.6墙壁打孔 光纤配线箱全部连接好后，选择好配线箱的壁挂位置，按配线箱壁挂位置在墙面上打孔，并插入提供的膨胀螺栓（取下平垫片、弹簧垫片和螺母）；5.7挂箱固定 将配线箱挂到膨胀螺栓上，在螺栓上放上平垫片、弹簧垫片，然后拧紧膨胀螺栓上的螺母，将配线箱固定在墙壁上。

六、装箱清单 序号 名称 数量 备注 1 产品使用说明书 1份 已装入配线箱 2 配线箱体 1个 3 走线环 6个 已装入箱体 4 12芯熔纤盒 1个 已装入箱体 5 适配器座板 2个 已装入箱体 6 隔板 1块 已装入箱体 7 加强芯固定座 2个 已装入箱体 8 配线箱门锁 1个 已装入箱体 9 熔接热缩管 12个 已装入配线箱 10 绝缘胶带 1卷 已装入配线箱 11 尼龙扎带（1.8x100） 12个 已装入配线箱 12 m6膨胀螺栓 4个 已装入配线箱 13 门锁钥匙 2把 已装入配线箱 14 线序标记纸 1张 序号01-12共两份，已装入配线箱 15 fc适配器 12个 已装在适配器座板上 16

2单模fc尾纤 12个 线长1m，已装入箱体

移动、联通、电信三网合一光纤楼道箱、光纤配线箱，光缆分线箱

9.支持各种光纤连接头的管理，如sc、lc、st、mt-rj等

移动、联通、电信三网合一光纤楼道箱、光纤配线箱，光缆分线箱

9.支持各种光纤连接头的管理，如sc、lc、st、mt-rj等

a.为方便熔接可将箱体取下操作，亦可单独将熔接盘取下操作；

b.将分路器模块旋转框向上取出箱体，并取下光缆穿线滑块，妥善放置；

c.开剥光缆，长度约1.5m，在光缆开剥处缠绕几圈绝缘胶布，再用喉箍进行紧固；

d.熔接配线光缆，按图4盘绕，操作完成后，将模块旋转框插入铰链旋转轴；

e.熔接后的sc尾纤连接器插入分路器输入端口，如暂不开通将其停放在“停泊区”；

f.进行光缆加强芯接地，将接地线从光缆入口引出接地；

g.固定好光缆穿线滑块，将箱体重新安装于墙体背板上。一产品简介: zy-12, 16, 24, 32, 36芯48芯分纤箱，适用遇ftth网络电信网络数据通信网络局域网等，产品由优质工程塑料注塑成型，最大能容纳安装36芯皮线光缆，具有防紫外线冲击防水等功能，有2根光缆入口和2根光缆出口，可壁挂和抱杆安装。

二特点及结构说明: 1:箱体采用pc/abs合径材料制作,使用寿命达到20年以上。

2:双层结构的设计,上层为光分器配线层,下层为光纤熔接层。

3:光分器模块采用抽屉式模块化设计,具有很强的互换性和通用性。

三:主要技术参数(符合yd/t988-2007通信光缆交接箱要求) 1:工作环境温度:-40 ° c~+60 ° c

2:环境湿度: 95% (+40 ° c) 3:大气压力: 70kpa~106kpa 4:光缆进入数量:1x2根(下进缆)

5:皮纤进入数量:1x2根(下进纤) 6:箱门开启角度:180 ° 7:适配器可选sc\fc\lc

8:接地耐电压水平不小于3000v (dc) /1min不击穿，无飞弧。 9:绝缘电阻: 2x1000m /500v 慈溪市同富通信设备厂！研发起始于2004年，在ftth、fttb、odf、mdf、ddf综合布线、接入终端设备、现主要以smc箱体

领先国内市场。同富通信产品现覆盖移动、联通、电信、铁通等多家运营商、公司本着以市场需求为原则、诚信、务实、为客户提供质量可靠、服务周到、性能卓越的产品。奉行“质量第一，互惠互利

，共同发展，奉献社会”的经营理念

贯彻“以顾客为中心，生产卓越产品，提供优质服务”的质量、服务方针

本着“共同发展，人尽其才，尽职尽责，开拓创新”的企业精神 欢迎各界朋友共同合作，共同发展！主

打产品：光缆交接箱、光缆分纤箱、光缆分光箱、光纤分纤盒、odf单元箱、smc光纤盒、光缆接续盒、

光缆机柜、光缆终端盒、光分路器箱、光分路器、光纤跳线、束状尾纤、光纤法兰盘、光纤快速连接器

(头)