

铂钉免钉胶玻璃胶

产品名称	铂钉免钉胶玻璃胶
公司名称	佛山市三叶草化工有限公司
价格	.00/支
规格参数	品牌:三叶草化工 型号:铂钉
公司地址	佛山市禅城区塍宝西路62号三座908室自编之二
联系电话	0757-87668986 13702756223

产品详情

铂钉“液体钉”是三叶草研发团队专为重点工程设计的一款高性能商用工程免钉胶，粘度达300000mp.s以上，其粘合力、强度、抗老化性和耐候性较普通免钉胶更完美，真正是替代螺丝和铁钉的最佳产品。

应用行业及范围：1.涵盖普通免钉胶可以应用的行业；
2.建筑装饰工程中几乎所有建材的固定、安装，适合长期承重的物体；
3.适用于气候变化较大、空气潮湿、温度较高的物体粘接安装。

使用说明：1.待粘合面必须清洁、干燥、无灰、无油。2.将免钉胶涂在待粘合的物件上，两面对合压贴，再将两边粘合面拉开,约2~5分钟待胶水表干后将两边紧紧压合,用橡胶锤敲紧。(涂胶的具体用法：将免钉胶以20至40厘米的间距，涂在待粘合物体的一个表面，点涂或涂成长条形均可，粘合板料的四角、边缘、板条的两端都必须涂上免钉胶)3.大约24小时之后，便可负重。

干式粘接法：(适用较轻物料和承受压力轻的接合处)

1.以相隔40厘米的距离挤出数行“之”字型的免钉胶；
2.将带免钉胶的一面压紧粘接处，轻轻拉开，让胶水挥2-5分钟；3.然后再将两面压紧即可。

湿式粘接法：(适用只受较大压力处，配合钳夹工具使用)1.依照干式粘接法涂上免钉胶；

2.配合钳夹、铁钉或螺丝，立即将粘合两面夹或钉紧；

3.待胶水凝固后(约24小时)，再移除钳夹。负重材料的粘接方法：能直接粘接负重材料。先将负重材料粘接在一起，然后再将其分离，等待干燥5分钟左右，再次将待粘合的材料牢固压合并敲紧，使其就位。必要时可用撑柱予以支撑。(沉重材料必须予以支撑)注意事项 使用地方必须空气流通，不正确使用或蓄意吸入本产品挥发气体会危害身体。本产品属易燃品，存放在干爽地方，请勿让儿童接触，如不慎接触到眼睛，应使用大量清水冲洗或就近就医。