

空调房蜂窝状活性炭海绵防尘网 除甲醛活性炭过滤海棉

产品名称	空调房蜂窝状活性炭海绵防尘网 除甲醛活性炭过滤海棉
公司名称	苏州权富莱电子有限公司
价格	2.00/平方
规格参数	品牌:1
公司地址	苏州昆山市黑龙江南路147号-13
联系电话	0512-36618565 18068088565

产品详情

2015年防水密封胶带 权富莱友情提醒产品名称：防水密封胶带产品规格：50MM*3M*1.65MM工作温度：使用温度不大于80度3、适用范围（1）新建工程的屋面防水、地下防水、结构施工缝的防水处理及高分子防水卷材搭接密封。（2）市政工程中的地铁隧道结构施工缝的密封防水处理。（3）彩色压型板接缝处的气密、防水、减震。阳光板工程中接缝处的气密、防水、减震。4
汽车装配中的粘接密封处理 5 钢结构施工中接缝处的防水密封处理 6 复合铝箔的丁基胶带适合于各种土木屋面，彩钢，钢构，防水卷材，PC板等在阳光照射下的防水密封二、施工规定1、总则（1）本规定适用于采用胶带做为防水卷材粘结、金属压型板粘结、PC板粘结等配套材料的土木结构屋面、金属板面的密封防水工程。2、一般规定（1）需在-15°C—45°C温度范围施工（超出规定的温度范围时采取相应措施）（2）基层表面必须清理或擦拭干净，保持干燥，无浮土、油污。（3）施工后24小时内粘结处不能撕裂、剥离。（4）根据实际工程需要选用不同型号、规格尺寸的胶带。4、使用要求（1）粘接基面洁净无油污灰水、水汽。（2）为保证粘接强度基面温度5°C以上，特定低温环境可特殊生产。（3）使用时反揭胶带纸一圈后方可使用。（4）请勿与含笨、甲笨、甲醇、乙烯、硅胶等含有机物质防水材料同时使。三、施工方法1、钢结构屋面新建工程施工方法（1）根据金属板型或接合部位的间隙、接缝宽度，按工程设计要求，选用规格尺寸。（2）将金属板接合部位擦拭干净。（3）将金属板一端开始，将双面胶带慢慢打开沿接缝处成直线将密封胶带粘在下层金属板的搭接处，然后用手轻轻按压胶带，使其与金属粘结牢固。（4）撕掉胶带上面的隔离纸，将接口上层的金属板压入结合处，粘结后顺序挤压接缝处，使接缝处粘结牢固，封闭严密。（5）将螺钉固定拧紧，使胶带上下粘界面粘实。2、金属板屋面檐沟部位施工方法（1）安装好预制檐沟后，将檐沟上方女儿墙水泥面清理干净，并涂刷基层处理剂。（2）基层处理剂凝固后，安装泛水板，确保安装牢固并与墙体紧密结合。（3）将泛水板擦拭干净，在泛水板与水泥墙面的接缝处粘贴的单面铝箔胶带，并按顺序剂压，使其粘结牢固；如果使用80mm宽的单面铝箔胶带可不使用泛水板。3、钢结构屋面漏水修复工程施工方法金属板接触漏水（1）将金属板搭接处的原密封胶清除干净。（2）再将修复部位的金属板擦拭干净。（3）根据漏水处接缝情况选用不同规格的单面铝箔胶带；（4）用单面铝箔胶带在接缝处直接覆盖；（5）粘合后按顺序碾压修复处，使单面铝箔胶带在接缝处粘结牢固。压型钢板与水泥墙面的结合漏水（1）将压型钢板与水泥墙面接合处的原硅酮胶全部清除干净；（2）再将压型钢板与水泥墙面接合处擦拭干净；要求水泥墙面不得起砂，有条件的应涂刷基层处理剂。（3）金属板与水泥墙面的接缝处粘帖单面铝箔胶带粘结后按顺序碾压修复处，使单面铝箔胶带在接缝处粘结牢固。（4）采光板屋面施工方法。双面胶带使用方法（1）采光板安装于骨架上后。把铝合金压板将要粘结胶带部位擦拭干净。（2）将胶带打开粘

在铝合金压板两侧的槽中，安装好后压实胶带并撕掉隔离纸，在把铝合金压板安装在采光板上，并用防水螺钉固定；（3）在采光板上墙体接合处用单面铝箔胶带直接粘结密封。单面无纺布铝箔胶带使用方法（1）采光板安装于骨架上后，把采光板接缝将要粘结胶带部位擦拭干净。（2）将胶带打开粘结采光板接缝中，边压实胶带边撕掉隔离纸，再把铝合金压板安装在采光板上。用防水螺钉固定。（3）在采光板上与墙体接合处使用单面铝箔胶带直接粘结密封