

# 小户型家庭装修设计客厅电视墙室内布线水电施工

产品名称	小户型家庭装修设计客厅电视墙室内布线水电施工
公司名称	北京中升环境装饰设计有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市昌平区北七家
联系电话	010-59437822 13910174693

## 产品详情

小户型家庭装修设计客厅电视墙室内布线水电施工

<http://www.zhuangxiuteam.com/> 13910174693 010-59437822

承接项目：

- 1、居家装饰、别墅、店铺装修、办公房装饰。
- 2、二手房简装、厨卫改装、水电安装。
- 3、涂料粉刷、墙面翻新。
- 4、包门套、窗套，制作各类衣柜、刷墙，墙面修补 墙面粉刷；
- 5、铺地板、做厨柜、吊柜、地柜、隔木板墙、吊造型顶。
- 6、铺贴地砖、瓷砖、大理石，铺地板，厨、卫改造。
- 7、墙面批灰、墙面粉刷. 价格合理！保证质量！

贴瓷砖时一定要注意以下几点：最好自己能在现场 部分不 太完美的瓷砖可以让工人贴在将来一些看不到的位置，比如橱柜、洗手台、镜子等后面，还要注意花砖、腰砖等不要被工人贴在以上位置，否则将来你什么都看不到，还花冤枉钱。 墙砖、地砖在贴之前，泡水时间一定要够。 一定要将地漏用东西塞好，防止掉水泥下去堵塞。我家的地漏就因为掉水泥被堵塞了，花了30门找管理处疏通，弄上来

好多小泥块。人在现场，工人不会太浪费瓷砖。贴瓷砖时我家人不在现场，后来去看，被浪费不少砖，很是心痛，都是血汗米米呀。

插座的位置一定要算好，高度，间隔。偶先是打暗盒位置遇到了钢筋，后是放好了暗盒发现刚好被电视柜、微波炉、书桌挡住，只好把前两个家具的位置移高，最后发现不仅高度不符合人体工程学，还买不好合适的不锈钢柜脚，只能订做铝脚。

水电改造要自己计划好，要求他们按直线来开曹。自己看着他们画线，全按画的线开曹。每一项都要自己验收才行。

鞋柜的隔板不要做到头，留一点空间好让鞋子的灰能漏到最底层，水槽和燃气灶上方装灯。定卫生间地漏的位置时一定要先想好，量好尺寸。地漏最好位于砖的一边，如果在砖的中间位置的话，无论砖怎么样倾斜，地漏都不会是最低点。