

# 东莞文件柜yx-41掩门文件柜文件矮柜地柜

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 东莞文件柜yx-41掩门文件柜文件矮柜地柜       |
| 公司名称 | 东莞市茶山雅兴家具经营部                |
| 价格   | 320.00/个                    |
| 规格参数 | 品牌:雅兴<br>型号:yx-47<br>壁厚:0.6 |
| 公司地址 | 广东省东莞市茶山镇茶山村                |
| 联系电话 | 13728284839 13686271900     |

## 产品详情

### 产品介绍

名称：掩门文件柜

型号：yx-41

厂家：雅兴家具www.dgyx188.com

尺寸：900\*400\*900

价格：320

### 东莞文件柜柜材质说明

- 、基材:选用国产优质冷轧钢钢板（钢板厚度可根据自己的要求或自身的需求来来选择0.5-1.0mm）
- 、表层:采用静电粉末喷塑,无有机溶液,无污染。（低于国家规定标准）
- 、附件:扣手采用ABS树脂材料,坚固,耐磨,不退色.
- 、锁件：可选挂锁和平锁。

相关提示：摆放空间易干燥和避光,潮湿环境易使表面塑粉脱落导致生锈,塑粉对紫外线敏感,易褪色影响美观。

保养说明：可湿布清洁，再用干布搽净水分，不易清洁部分可先用牙膏吐沫后再清洁。

## 东莞文件柜工艺流程

、东莞文件柜制作：用剪板机把冷轧钢板裁剪成不同的尺寸。根据不同的东莞文件柜产品，不同的铁柜位置（比如门板、侧板、上顶、底板、隔板），裁剪的铁板尺寸有所不同。

、东莞文件柜制作第二步：把裁剪好的铁板用冲床去角，不同的东莞铁柜位置（比如门板、侧板、上顶、底板、隔板），东莞铁柜去角的样式不同。东莞铁柜去角有专用的模具。大的工厂一般是流水线去角。

东莞文柜制作第三步：将去好角的铁板用折弯机折弯，根据不同的铁柜位置，折的弯也不同。

、东莞文件柜制作第四步：把东莞铁柜的侧板、上顶、中板、底板、背板、滑道、隔板立梁等折好后，用点焊机点焊，根据不同的东莞铁柜样式，生产出不同的产品。这时，东莞铁柜的整体就做好了。用无痕点焊机点焊，点焊出来的产品经过打磨后表面平整。

、东莞文件柜制作第五步：喷粉。喷粉后的东莞文件柜产品美观大方。