

加气块-隔墙利器

产品名称	加气块-隔墙利器
公司名称	慈溪市晨阳新型建材有限公司
价格	255.00/立方米
规格参数	品牌:晨阳 型号:A3B006 特点:就是一个好
公司地址	宁波慈溪市龙山镇靶场路18号
联系电话	18855529712 18067168756

产品详情

随着宁波大城市建设的推进，各商务中心把拔地而起，各办公室写字楼如雨后春笋般涌现，装修声此起彼伏，好不热闹。

现在新交付的大都是框架毛坯房，根据业主需要隔开使用，考虑到成本和使用功能，轻质砖要唱重头戏。轻质砖一般就是指发泡砖，正常室内隔墙都是用这种砖，不会增加楼面负重，而隔音效果又不错！

轻质砖分子间隙大，缺点是不防水，比较疏松，不耐重压，因此，慈溪市晨阳新型建材有限公司工程部提醒广大要办公室装修的朋友，在隔墙时一定要注意，必须严格按照施工工序进行施工及养护。严格按照规定的配比，搅拌均匀。施工时不宜添加其他材料和外加剂。施工温度不低于5 为宜。

在用轻质砖隔墙时，最容易出问题的地方是门洞，尤其是卫生间门洞。卫生间水汽重，地上容易产生积水，造成污水四溢。慈溪市晨阳新型建材有限公司工程部建议：

首先，用小黄砖打好基础。慈溪市晨阳新型建材有限公司提醒大家：小黄砖常见有九五砖和多孔砖等，质地细密，能承受重量，阻水性能也好，因此，在用轻质砖隔墙时，最好用两三片小黄砖打底，做好基础，然后在此基础上砌轻质砖。

其次，预埋好门框固定块。我们知道，只要有门洞，一般要装门，装门要先用膨胀螺钉将门固定在门洞上，然后打发泡剂固定。但是轻质砖质地脆，膨胀螺钉容易打歪或松动。所以慈溪市晨阳新型建材有限公司建议在门框两边，要打膨胀螺钉固定的地方，预埋好黄砖或水泥砖作为固定块。

然后，慈溪市晨阳新型建材有限公司提醒大家：门洞上面要放好钢筋混凝土横梁。按照国家有关规定，门洞超过或等于八十公分的，必须要放钢筋混凝土作为横梁。一般的师傅，为了贪图省心，就在门洞上放两条松木档，其实，这么做是非常危险的，容易造成油漆开裂。也有个别黑心师傅什么都不放，就直接砌轻质砖。

最后，慈溪市晨阳新型建材有限公司提醒大家：用网格和界面剂两边粉好墙。我们知道轻质砖墙面做乳胶漆，特别容易开裂，慈溪市晨阳新型建材有限公司比较注重工艺要求，因此，要做油漆之前，在泥工施工中，我们就要用专用网格打底，用专用界面剂两边粉好墙，形成坚固的第一道防裂关。在这个基础上，慈溪市晨阳新型建材有限公司在墙面油漆工程施工中，就要求使用嵌缝膏和老粉、胶水按照一定比例混合搅拌好直接上墙，趁没有干，快速贴上油漆专用防裂网格布，做好油漆防裂第二关。

朋友，你的办公室、酒店、商务中心要装修了吗？请到诸暨城西友谊路慈溪市晨阳新型建材有限公司来看看，大家一起来谈谈图纸，谈谈装修施工，一起把装修做得更完美。