

# 罗湖新秀村外墙清洗玻璃公司、罗湖水贝外墙清洗公司

产品名称	罗湖新秀村外墙清洗玻璃公司、罗湖水贝外墙清洗公司
公司名称	深圳市建辉防水装饰工程有限公司
价格	2.00/平方米
规格参数	雨虹:1200 sh107:1200 12000:1120
公司地址	深圳市宝安区沙井街道环镇路47号202室
联系电话	0755-61510283 15814037323

## 产品详情

高空作业服务项目：创建国内一流的高空建安防腐企业提供优质高空行业、高空、烟囱、高空维修、高空防腐、高处作业、烟囱维修、新建烟囱、新建砼烟囱、新建水塔、拆除烟囱、凉水塔防腐维修、电视塔防腐维修、广告牌安装维修、烟囱加高、安装避雷针、烟囱校正、烟囱刷航标、大厦清洗、油漆防腐、带压堵漏、环保脱硫、外墙粉刷、钢梁防腐、炉架防腐、管道防腐、储罐防腐、铁塔安装、铁塔防腐、滑模烟囱、高空安装、高空拆除、高空焊接、构筑物拆除、幕墙清洗、烟囱清灰服务。高空外墙清洗，外墙涂料、旧外墙翻新、外墙防水、水管维修更换、轮船码头实施除锈刷漆等等。

一、高空清洗施工方案外墙清洗方式：目前外墙清洗主要有两种方式：吊板和擦窗方式。针对医药大厦现场情况我公司采用吊板方式进行外墙清洗。吊绳（高空作业绳，学名锦纶绳，直径18毫米，拉力为240000牛顿（合计两吨半左右）副绳（安全保护绳）：学名锦纶绳，直径16毫米，拉力为22000牛顿（合计两吨左右）吊板（水曲柳木制成）钢丝绳（直径10毫米）u型蟹扣（钢制）自锁器：当工作绳出现问题时，自锁器自动使副绳起安全保护作用。安全带以上7种组装成一个坐式高空吊板。1、先在楼顶平台选一个栓绳子的固定地方，比如管道等，绳子要多栓几圈，反复负重试验做到万无一失。将所有绳子搭角、搭棱、搭檐的地方用橡胶或地毯块垫底，以防磨擦。2、将吊绳在坐式吊板上的u型蟹扣里打好一个特殊的结，在板边栓上吊桶，里面装少半桶清洁剂（药水）。作业人员带上玻璃刮洗器、抹水器及抹布，就可以上板开始工作。因为有一种特殊的系扣方法，所以在工作中，吊板不会往下滑。人控制绳索，可以自由操作，简单的说往上一提绳子吊板就往下滑一点，提多少滑多少，提多快滑多快。一直到工作结束。3楼顶设立人员做安全保护。4楼底设巡视安全保护人员。外墙清洗条件：1、气候条件:外墙清洁必须要在良好的气候条件下进行，风力应小于5级。5级以上停止工作。另外，下雨、下雪、有雾能见度差以及高温(38度以上)和低温(0度以下)等条件下都不适合进行外墙清洗。2、人员条件:外墙清洁：必须有良好的身体条件和心理素质，年龄应在40岁以下，体重在60公斤左右，血压正常，视力良好，无恐高症。3、设备条件:外墙清洁的设备必须处于良好的状态，如吊板有发毛、部分丝股渐裂等现象应立即更新。外墙清洗操作：使用吊板的准备工作：天气情况。现场勘察工具准备。工作人员穿戴整齐，按规定系好安全带，将自锁器单独悬挂于安全绳子；现场安全监督员到位，安全监督员应设二人，顶部一个地下一人。放置高空作业指示牌，做到严格规范，万无一失。4操作进行：操作人员坐于吊板规定位置，将所有用具扎连在吊板上口侧身下；缓缓将吊板下放，到达第一工作位置用水枪(或喷壶)对准

工作位置放水，初步除去尘灰，然后将清洁剂涂在玻璃或墙角上，稍后用刮条、或刷水擦拭，最后用抹布将墙面揩干。一个位置工作结束，缓缓调整至下一个位置继续清洁直至该纵向位置至工作结束，然后再横向移动位置；整个工作过程中，安全监督应自始至终作现场安全监督，不得擅离职守；清洗玻璃幕墙严禁使用碱性清洁剂，否则会造成幕墙镀膜在半月左右斑脱、褪色等严重后果。

5操作结束：将吊绳、安全绳收好，并检查一遍被损情况。如发现绳子被损，应作报废处理；将其他工具擦拭干净，自锁器在弹簧处加润滑油；作好当班工作记录，并经安全员和领班签字。

二、施工工具：高空缆绳、保险绳、安全带等相关材料及其它配套工具。

三、清洁剂：本公司所使用的清洁剂为呈中性偏碱性的清洁剂，经稀释后pH值为8-10之间，不会对外墙瓷砖、玻璃等材料造成伤害。

四、安全保障高空作业在确保安全的情况下，要保证质量，两者相符相成，我公司的全体高空作业员工全部进行高空作业的培训，取得相应高空作业的证书，有着非常丰富的实践操作经验；所有高空作业员工均由保险公司进行个人意外伤害保险投保。高空作业组经过多次实战，积累了丰富的经验，安全施工达到百分之百。