

包邮无损电路改装 ACU/ACS/ACN汽车保险丝盒取电器 保险取电插座

产品名称	包邮无损电路改装 ACU/ACS/ACN汽车保险丝盒取电器 保险取电插座
公司名称	余姚市君德电器厂
价格	2.80/个
规格参数	加工定制:是 品牌:JINTAO 型号:汽车取电器
公司地址	浙江省 余姚市临山镇临海村浦西三区83号
联系电话	13454734139

产品详情

身边很多车友及客户常问：现加装、改装是不可少的，但在不损原车保险丝盒的情况下如何接线？现有卖的了，但又不知用哪个样式或型号？为这广州随行电子的业务员平时和广州永福路永福汽配城的一些维修店工作人员沟通及了解，给大家整理了一份详细车型对取电器表格，花了不了心思的哟！希望给到大家帮助！

大众 奥迪 斯柯达车系，宝马，奔驰车型等，保险丝盒都是中号 + 小号 混排的。如果您确认用哪个位置，就拍哪个型号。如果不能确认，就买中号 + 小号，两组，方便接线！

日产车型：骐达，天籁，轩逸等等，新老代保险丝不一样。请确认打开保险丝盒，拔出保险丝片，拍照片给我们确认型号！

【规格说明】以下准确率95%，实际请确认自己车型的保险尺寸。

保险片电流选择提示：

常用的取电电流是：5a或者7.5a,对应的保险丝片5a电流，和7.5a电流。

如果单独接记录仪，建议选择5a电流

如果要并联记录仪和电子狗，建议选择5a或者7.5a电流

接三个设备：记录仪，电子狗，导航仪等，要选择7.5或者10a的保险丝片！

接led日行灯，或者其他设备，要先确认设备的电流，再选择适当的保险丝。

通常的led日行灯是20w左右，选择5a电流的保险片是安全够用的！

保险丝盒取电正确而又简单的操作方法：

1，先接好地线。请记住，地线一定要接到汽车钢板上的螺丝；塑料的上螺丝不能做地线（电流小或者不通电）

2，取电器的外侧插脚先插入保险丝，然后把取电器插入你要找到的位置，一般是acc位置。如果你找的位置，有原厂的保险丝先拔出。用保险丝夹子或者尖嘴钳！如果是空的位置，直接插入！（直接用记录仪或外接的设备测试是否工作）

3，记住关键点：取电器的内侧的空位，不要插入保险片！

4，如果没有电，把取电器拔出，转180°，两个脚换位，再次插入汽车的保险丝底座。当取电成功后，再插入原车的保险丝片到取电器的内侧位置给原车的设备供电！

acc就是控制汽车附属电器的开关位置，on的位置就是全车供电（仪表盘点亮），lock=off，就是拔掉车钥匙的位置，start就是发动机点火的位置，通过继电器给起懂电机一个大的电流，启动发动机！

我们保险丝盒取电的acc位置也就是可以被车钥匙控制的位置，车钥匙拨到acc，汽车内的附属电器通电，可以工作，比如：收音机、电控门窗、雨刷器等等，车钥匙拔掉，就断电！当然！具体到每台汽车，还有少许的区别！

车主们在保险丝盒内寻找acc保险丝位置的时候，要记住一个原则：汽车非关键设备的保险丝位置可以使用，关键位置不要接取电器！切记！

哪些是非关键的位置：收音机、电动门窗、天窗、空调、点烟器等都是非关键位置。

关键的位置：燃油泵、雨刮器、起动机、发电机等等都是关键位置，不要去接保险丝取电器！

常电就是一直通电！不受钥匙控制的！哪些设备或者功能需求需要接常电呢？

比如：gps定位器，这个必须接常电，这样在你锁车后，gps定位器继续工作，不要怕损伤电瓶，gps定位器的功率都很小，你的遥控钥匙对应的汽车内置的遥控开锁模块，也是常电，也是一直供电的，我最多一次两个多星期没有开车，汽车的遥控钥匙毫无影响，说明电瓶没有什么亏电。

行车记录仪：我们通常说的停车监控线，实际上就是一个降压线接常电，一直供电，这样记录仪可以一直录像，但是请大家注意几点：

1. 行车记录仪，如果24小时供电或者采用移动侦测，必须把自动关机功能关闭，否则它也会自动关机！

2. 如果想达到监控的目的最好是把记录仪的模式调到移动侦测模式而不要选择一直录像模式，因为内存卡8g可以录制高清1080p格式40分钟（具体内存卡录像时间大家可以参考自己的记录仪说明书），在这种情况下记录仪会自动循环录制，如果离开时间太长会把前面录到的影像

自动删除掉，所以建议广大车友做停车监控的时候启动移动侦测模式（景象变化会自动录制视频）

3. 在6、7、8，三个月，太阳暴晒的时候，不要让记录仪再无人看守的时候工作，因为此时，汽车的内部温度可能会打到70度，已经影响到了记录仪的内部散热了，当然，你开车的时候，记录仪是不受影响的，因为门窗打开，或者开空调了，车内的温度自然就下来了，亲你也不会70度的高温环境中去开车的！

4. gps定位器，是必须接常电的，gps定位器安装的时候，要注意隐秘安装，另外最好买具有内置电池，断电警报的功能的，就是接保险丝盒的电路被人为中断后，gps会强制通过内置的电池发出位置信息，这样你的手机能收到，立马打110报案！

现在，我们来总结一下保险丝取电的几个原则：

1、要制定正确的方案，需要多大的电流保险丝，需要接几个设备，从哪个位置取电等等、论坛上也会有很多保险丝取电作业，大家可以去找找，先看看，了解一下，不要怕保险丝熔断，该熔断的时候，必须得熔断，这样才有保险的作用，所以，选择保险丝电流，要接近你的设备电流，不能超过太多！

2、购买正规厂家的电材，包括取电器、保险丝、地线叉等等

3、取电器的插入方向一定要搞清楚，按照前面所说的方法接入即可，要并联！不能串联！

4、如果遇到电压不稳的情况，或者电压过高，可以使用整流模块来解决，但一般都不多用，这个需要一定的电子基础知识。

5、保险丝取电器，禁止接入超大电流的保险丝片，如果超过了15a的保险丝，需要做发热测试，15a就是可以带动电动轮胎充气机，一般我们用一个取电器同时接记录仪、电子狗、导航仪等三个设备，7.5a就够用了！如果再增加设备，需要再加一个取电器，就是用2个取电器！

科学、合理的保险丝取电，是非常实用的，是值得推广的；不科学接线、或冒然使用大电流，是非常不安全的，必须严厉禁止或立即拆除！

本产品的加工定制是是，品牌是JINTAO，型号是汽车取电器，种类是保险丝盒，用途是汽车，体积是中型，电压特性是低压，形状是尖头管状，熔断速度是M/中速，执行标准是国标，自动复位功能是无，最大电压是12（V），最大电流是20（A），保持电流是15（A），动作温度是50（ ），温控范围是10（ ），电缆类型是电源线，长度是0.15，芯数是1