

济南排烟管道安装 餐厅排烟管道设计参数

产品名称	济南排烟管道安装 餐厅排烟管道设计参数
公司名称	济南垚骏机械设备有限公司
价格	299.00/套
规格参数	品牌:垚骏 型号:201
公司地址	济南市历下区1333号
联系电话	0531-88941561 15098812697

产品详情

济南排烟管道设计安装中的注意事项。按照正常的吊地柜安装标准要求，地柜高度为800-850，吊柜的标准高度是700，因为烟机与台面之间的距离一般锁定在700-750之间，如将吊柜底部与烟机底部平行，那这样的吊柜顶部高度距离地面一般就是2250-2300之间，厨房吊顶后的高度一般都在2450以上，这就出现了与吊柜高度之间的一个空量。

对于橱柜中排烟管道的布置，一般做法有三种：

一：将厨房排烟管道通过吊顶接入排烟道口的注意事项：

1/首先需要检查济南排烟管道是否有吊顶下移而在上部所预留的空间和位置的条件。

2/吊顶之前将烟罩排烟管预埋进吊顶上部，需要根据橱柜的设计图纸来确定排烟管在吊顶上外露口的位置，需要参照的还有烟机的款式，一般说欧式烟机的管道是在中间位置，而中土烟机的排烟管口却在烟机的一侧。这些情况影响着山东排烟管道预留口的位置。

3/在预埋排烟管时注意封闭住烟道口的缝隙，并保证其牢固不脱落。

4/如果灶具安置在阳台一侧，就需要注意排烟管道是否通过楼房的过梁的问题，原则上物业管理部门是不允许在过梁打孔穿越排烟管的。

这种处理方式

1可以不必考虑烟道口与墙壁之间的距离，避免了因为烟道口距墙的距离大于吊柜的进深而影响到吊柜的安装

2可避免完成安装后吊柜顶部留有一段横向烟机排烟管而影响美观。

3/此种方式不可避免的会在吊顶与烟机上部露出部分上下走引的管道，朋友们可根据这个管道的位置和

高度设计包管板等来加以修饰。此种方法利于排烟的通畅和整体布局的美观。二：吊顶紧贴厨房顶部，利用吊顶和吊柜顶部之间的空当横向引走排烟管。注意事项：1/吊顶与吊柜顶部之间是否有走引排烟管道的条件。烟道口的位置必须高于吊柜顶部.煤气表主管位置不存在障碍等。2/烟道口外部边缘距离后墙不超过吊柜柜体的进深，以便吊柜安装完毕后用封顶板将排烟管封闭住。如果此处留有煤气感应器，需要将煤气感应器引出安置在适当的位置。

三：餐厅排烟管道通过吊柜柜体进入烟道。注意事项：1/烟道口要安排在吊柜柜体高度与进深厚度之内，具体尺寸以上下烟口边沿2000-2200之间为佳，烟道口外沿与后墙的距离不大于250为宜。以保证在安装完吊柜时排烟管在煤气表及煤气管道前部能有足够的空间走引排烟管。2/中式烟机因为上部通常有柜体，餐饮排烟安装管有空间走引，欧式烟机不适合此种方式，原因是欧式烟机上部通常不做柜体，如果需要采用此种方式，需要加高两侧吊柜，使欧式烟机上部与吊柜顶部能有管道走引的空间，并在欧式烟机上部设计为封闭处理，以避免排烟管道下垂绕行，影响排烟效果和视觉美观。不论采取哪种方式，设计上都必须使排烟管自然顺畅，达到良好的排烟效果。