

土工布，土工膜，土工格栅，土工格室，排水板供应

产品名称	土工布，土工膜，土工格栅，土工格室，排水板供应
公司名称	江西骏升科技发展有限公司
价格	6.00/平方
规格参数	品牌:骏升 型号:齐全 08:40
公司地址	江西省九江市共青城工业新区青年创业基地（企业孵化基地培训楼内）
联系电话	13732595170

产品详情

绿化工程：车库顶板绿化.屋顶花园.垂直绿化.斜屋顶绿化.足球场.高尔夫球场。

市政工程：机场.道路路基.地铁.隧道.垃圾填埋场。

建筑工程：建筑物基础上层或下层.地下室外墙体和底板以及顶板.屋面防渗和隔热层等。

水利工程：水库防渗水.蓄水池.人工湖防渗水。 交通工程：公路.铁路路基.堤坝和护坡层。 铺设规程

1.清理铺设现场的垃圾.水泥找平.使现场没有明显凹凸处，室外车库顶和屋顶花园需要有2 - 5%的找坡。
2.用，这样能把排水板中排出的水集中排到附近的下水管或附近城市下水道。 3.地下室地面防渗水，在基础上面架空地坪，也就是在做地坪前现做一层排水板，圆突台向下，四周留有盲沟，使地下水上来不来，渗水自然通过排水板的空间流入四周盲沟，再通过盲沟流入集水坑。 4.地下室内墙防渗水，可在建筑物主体墙面上铺设排水板，圆突台面向主体墙面。排水板外再砌一层单墙或用钢丝网粉水泥来保护排水板，使墙外面的渗水板的空间直向下流入盲沟直致集水坑。 5.在任何地段铺设排水板，必须注意：不要让泥土.水泥.黄沙等垃圾进入排水板的正面空间，确保排水板的空间畅通。 6.当排水板铺设时尽可能做好保护措施，层面或室外车库铺设排水板应及时尽快做好回填土工作，防止大风吹乱排水板影响铺设质量。地下室和内墙防水要尽快做好保护层，预防排水板被人或物破坏。 7.回填土是粘性土，在土工布上面需铺3 - 5公分的黄沙为比较理想，有利于土工布的滤水；如回填土是一种营养土或轻质土就无需再铺设一层黄沙，这种土本身就松很容易滤水。 8.排水板在铺设时边与边右搭接下来1 - 2支点，也可以两块底板碰齐，上面利用土工布搭接，只要保持没有泥土进入排水板的排水通道就可以.保持排水畅通。

施工规范 1.请在干燥.通风的环境下储存排水板，防止暴晒，远离火源。

2.请立放或平放排水保护板，不得倾斜或交叉横压，堆放高度不要超过3层.不可以重物堆压。

3.铺设时要平整自然，顺坡或依水流向铺设。 4.单铺土工布时搭接处保证150cm，搭接处用胶或砂土压实避免移动，并随后回填，第一层回填土保证夯实后才进行下一步，分层回填必须夯实。