

新一代pe波纹管施工要领

产品名称	新一代pe波纹管施工要领
公司名称	沧州神通管业有限公司
价格	.10/米
规格参数	品牌:帛丰 型号:200-1000 标准:GB/T19472.2-2004
公司地址	盐山县韩集镇李振宇村
联系电话	0317-6095888 15303374201

产品详情

PE双壁波纹管的施工要点：1、pe双壁波纹管用于新、旧屋顶或地下工程顶板等硬质界面绿化时，在铺设蓄排水隔根板之前，先清理现场杂物，按照设计图纸要求设置防水层，再用水泥砂浆找坡，使表面无明显凹凸处，积水能按坡度和流向有序排放，铺设范围内无须另外设置排水盲沟。pe双壁波纹管用于园建中的花池、花槽和花坛时，直接以排水蓄水隔根板和过滤保湿层代替常规材料，（如陶粒、鹅卵石或贝壳等组成的过滤层。2、无空隙排水塑料排水板铺设完毕后，可进行下一道工序，尽快铺设好过滤布和基质层，防止泥土、水泥、黄沙堵塞孔道或进入排水蓄水隔根板的贮储存水、排水空间，确保蓄排水隔根板充分发挥其作用。3、pe双壁波纹管用于做建筑夹层板时，用蓄排水隔根板在屋顶混凝土板上铺设，蓄排水隔根板外再砌一层单墙，或用钢丝网粉水泥，或现浇混凝土来保护，使地下渗水通过排水板的架空空间流入盲沟至集水坑。4、pe双壁波纹管四周相互拼接，铺设时的空隙，作为下层排水道，其上的土工布过滤保湿层铺设时也需搭接。