



## 二、安装夹安装方法：

- 1、直接将钢格板或踏步板焊接在支撑钢结构上，焊接处刷两遍富锌银粉漆。
- 2、采用长三角钢格板安装夹安装，不破坏镀锌层，拆装方便。每套安装夹包括上夹、下夹、M8圆头螺栓和螺母各一个。
- 3、可根据需要，提供不锈钢安装夹或螺栓连接等紧固方法。
- 4、钢格板安装间隙一般为10MM。
- 5、安装时各必注意安装牢固可靠，应经常检查，防止安装夹松动脱落，靠近振动源的钢格板最好焊接或加橡胶垫。