



效果较好)

油性丝印法一:反光粉直接加入到光油中,调均匀,适当添加助剂,调均匀即可印花、印刷。(此法效果较好)

油性丝印法二:反光粉直接加入到油墨/油漆中,制成反光油墨,丝印或刷涂到织物、车牌、门牌、指示牌、交通标志。

1.印刷时,印刷的胶层厚度要薄,以30微米-50微米为宜,以确保反光粉能半露在表面,产生反光效果。

2.可以根据用途,采用粗细不等的粒径,取得各种反光效果。上述使用方法,操作简单方便,易于掌握。

[施工方法]:(喷涂法) 1.施工前应彻底清除底材表面的油污、水渍和尘埃,同时保持工作表面干燥。 2.先反光底漆喷涂打底,待反光底漆干燥后,再喷反光面漆。若对水泥面施工,建议喷两层反光底漆效果更佳。建议使用W-71型喷枪(喷口 $\phi$  1.50毫米),底漆使用喷枪压力2.0Kg/cm<sup>2</sup>左右,面漆喷枪压力3.0kg/cm<sup>2</sup>左右。施工时喷枪和表面需要保持18cm,喷枪角度45°,雾化开到最大。喷漆膜层要均薄,获得效果佳。对不明底材,事先要小面积试用。 3.喷反光面漆前,将漆充分搅拌均匀。在施工中不断搅拌。 4.反光面漆的涂层厚度,在保证着色力的情况下,稀薄均匀的涂层取得的反光效果最佳,一次成型。漆膜不能太厚,厚度大约为20微米,否则效果不佳。 5.本产品使用二、天那水作稀释剂。建议用量:面漆:稀释剂=1:0.2~0.5 6.施工完毕后用稀释剂清洗喷涂工具。 7.不要在雨雾雪天等恶劣天气下施工,会影响牢度。

[注 意]:

1.使用前要清洁施工表面,表面无油污,干燥。

2.施工前必须将反光底漆和反光面漆搅拌均匀;喷漆过程中要不停搅拌,以防止反光粉沉淀。