

拓达快速堵漏剂

产品名称	拓达快速堵漏剂
公司名称	海南中意拓达新材料有限公司
价格	4000.00/吨
规格参数	品牌:拓达 型号:TD-DLJ 抗压强度:50MPa
公司地址	海南省海口市龙华区国贸路16-2号
联系电话	0898-32851917 18389675033

产品详情

一、产品简介

本品是吸收国内外先进技术开发的高效、防潮、抗渗、堵漏材料，也是极好的粘结材料。该材料分别为速凝型(主要用于抗渗堵漏)和缓凝型(主要用于防潮、防渗)两种，均为单组份灰色粉料。具有快速硬化(3-8分钟终凝)、强度高、与基面附着力强等特点，特别适用于各种快速修补、安装等工程。

二、产品特点

- 1、无毒、无味、不燃可用于饮用水工程。
- 2、凝结硬化快，速凝高早强。
- 3、抗渗、堵漏、微膨胀，瞬间止水。
- 4、迎、背水面均可施工，施工方便。
- 5、可带水施工，防潮、抗渗、快速堵漏。
- 6、与基体结合成整体，不老化，耐水性好。

三、适用范围

- 1、各种穿墙管、套管周边缺陷、阴阳角修补；

2、厨卫间、地下室、屋面等砖石、混凝土结构的建筑物或构筑物的渗漏修缮，尤其适用于各种地下工程的带水堵漏。

3、埋设钩挂件、固封设备围栏；

4、缓凝型产品（常温下十多分钟初凝）也是快速粘贴瓷砖、马赛克、大理石的理想材料，防水、粘贴可一次完成。

四、技术性能：

符合 GB23440-2009《无机防水堵漏材料》指标要求。

四、施工方法

（一）.施工工具

1. 清洁基面工具：铲子、凿子、锤子、钢丝刷、扫帚、抹布
2. 称料配料工具：水桶、称、搅拌桶（盆）、搅拌木棒
3. 抹面工具：刮板、抹子、压子
4. 堵漏工具：不同直径的木棒
5. 养护工具：水桶（盆）、喷水器、滚子、刷子

（二）、无渗水面或渗水面施工

1. 基面必须充分湿润至饱和（但无积水），并要求牢固、干净、平整。不平处可先用拓达缓凝型堵漏灵加1-2倍中砂找平。
2. 配料：无渗水面施工宜选用缓凝型堵漏灵。将料按粉：水=1：0.25搅拌成均匀（不含生粉或团料）的腻子状。手工拌料一次不宜超过5公斤，否则要用搅拌器拌料。
3. 上料：按“抹面工法”的次序进行上料，共做二至三次。先用抹子或刮板上第一层料：待涂层硬化后将其渍湿（但无积水）再上第二层料。每一层上料的间隔时间为1小时左右（时间过长，会影响两层间粘结力）上料时要多用劲来回多刮抹几次，使涂层密实，同时注意搭接。每层用料约1.2kg/平方，，涂层厚度约1.5mm。
4. 保湿养护。待涂层硬化后，马上进行保湿养护，保证涂层潮湿以防粉化。第一次养护应小心以免破坏涂层。共养护2-3天，方式可为：喷水、盖湿物、涂养护液等。在特别潮湿处（如积水的地下室等）或者在防水涂层硬化后，立即在上面做保护层或粘贴块料的，可省去保湿养护。

（三）、漏水口施工

堵漏工法：配料比例：粉：水=1：0.25

适用范围：漏水口堵漏。

上料：根据口子形状堵漏捏成略小于口子尺寸的料团，放置一会儿(以手捏有硬感为宜)后塞进漏水口，并用木棒积压、轻砸使其向四周挤实，即可瞬间止漏。然后在口子外面周围约10cm用抹子上一层刮抹料，堵漏前，口子周围可能要漏水的部位最好做防水处理。等涂层具有一定硬度后再堵漏，否则水可能从周围渗出。

湿养护：待涂层硬化后，马上进行保湿养护以防粉化，第一次养护应小心以免破坏涂层，养护方式可为：喷水、盖湿物、涂养护液等。在特别潮湿处，或在涂层上做保护层或粘贴块材，可省去养护。

施工后检验、验收方法：施工后，应认真检查整个工程的各个部分，特别是薄弱环节，发现问题查明原因并及时修复，对于潮湿环境，若没有施工质量问题而涂层表面仍有水，应考虑到潮气结露，这种现象等现场干燥后会自然消失。

（五）、保护层与装饰层施工

保护层与装饰层施工可在防水层上直接施工。粘贴块料（例如：瓷砖、马赛克、大理石等）时用拓达堵漏灵加水调成腻子状，即可直接用作粘贴剂，使防水与粘贴一次完成，对于有吸水性的快料粘贴前需先将其浸水湿透。

（六）、快速修补

将孔洞或裂缝四周的混凝土或砖石凿开约20cm宽和深，孔洞或裂缝凿成倒v型，保证其终凝养护后本身形成较好的结构粘结，将基面冲洗干净，不得有浮灰、碎石等杂物；并用水浇湿需要修补的地方，后将搅拌好的材料堵塞在裂缝或孔洞上，并确保完全填满、压实。

六、包装存储

- 1.本产品采用塑料包装，规格为：5kg或1kg，20kg/箱，外包装采用纸箱包装。
- 2.本产品易受潮，应防止包装袋破损，并宜存放在干燥处。
- 3、夏季烈日下施工，需要加湿养护，冬季-5 以下施工需要加占粉料重量1-3%的亚硝酸钠，雨中施工，需防止雨水冲坏防水层。