

# 烟台高强薄壁空心管施工程序

产品名称	烟台高强薄壁空心管施工程序
公司名称	烟台亿德建材科技有限公司
价格	8.00/平方米
规格参数	品牌:亿德 型号:150mm 规格:150mm*1000mm
公司地址	山东省烟台市芝罘区盛尧街62-2号
联系电话	15153571151

## 产品详情

### 高强薄壁空心管施工程序

#### 空心楼板施工工序

模板分档弹线 绑扎底铁 固定下层钢筋 预埋水电管线 摆放空心管、绑扎薄壁管间的肋筋及马凳安放同时交叉进行 绑扎上铁 控制空心管上浮的铅丝固定 钢筋隐检 混凝土进场验收 浇筑 振捣 养护。

#### 施工中的质量控制要点

##### 钢筋整体上浮控制

下铁绑扎完成后,垫好塑料垫块,间距800mm,梅花形分布,同位置必须放置两块。为了防止下层钢筋在浇筑混凝土的过程中上浮,用铁钉将下层钢筋与顶板模板固定。固定点间距800mm,并与水泥垫块位置相邻,每个固定点用2根4寸铁钉钉入模板龙骨,将下层钢筋盘牢。

##### 预埋水电管线

铺管时如遇垂直于管方向的电线管,应选用短空心管,给电线管留出不大于100mm的通道。对于直径较大并且比较集中的预留洞可以通过重新布置空心管。

##### 空心管抗浮固定、管间肋筋绑扎及马凳筋安放

按照管的排放图铺设空心管及马凳筋,铺管与绑扎肋筋同时进行,从一侧依次铺设安装。高强薄壁管的左右上下控制。

1)空心管左右固定:拉钩要与管壁紧贴,起到控制薄壁管左右位置的作用,为了防止拉钩转动,一侧加设短钢

筋用绑丝与上层钢筋网片绑扎牢固。

2)空心管上下固定:马凳采用小于16钢筋,控制上下层钢筋网片,兼做空心管抗浮筋2m长空心管上方布置两道马凳筋,1m长空心管上方布置一道马凳筋,加设30厚垫块,防止空心管上浮,有效控制空心管在空心楼板中的上下位置。

烟台薄壁空心管,烟台薄壁空心管厂家,烟台薄壁空心管规格,烟台薄壁空心管价格