

铁马凳生产厂家厂家直销

产品名称	铁马凳生产厂家厂家直销
公司名称	永年县广邦紧固件制造有限公司
价格	.45/捆装
规格参数	品牌:广邦 型号:700 规格:700 800 1000
公司地址	164208260@qq.com
联系电话	03105606977 15100046884

产品详情

1：马凳筋，施工术语。它的形状象凳子故俗称马凳，也称撑筋。用于上下两层板钢筋中间，起固定上层板钢筋的作用。它既是设计的范畴也是施工范畴更是预算的范畴。马凳的设置要符合够用适度的原则，既能满足要求又要节约资源。

2：马凳筋作为板的措施钢筋

是必不可少的，从技术和经济角度来说有时也是举足轻重的，一些缺乏实际经验和感性认识的人往往对其忽略和漏算。马凳不是个简单概念，但时至今日没有具体的理论依据和数据，没有通用的计算标准和规范，往往是凭经验和直觉。不过道理弄明白了，也了解实际施工，那么计算马凳筋就不是件难事。

当基础厚度较大时（大于800mm）不宜用马凳，而是用支架更稳定和牢固。板厚很小时可不配置马凳，如小于100MM的板马凳的高度小于50mm，无法加工，可以用短钢筋头或其它材料代替。马凳钢筋一般图纸上不注，只有个别设计者设计马凳，

大都由项目工程师在[施工组织设计](#)

中详细标明其规格、长度和间距，通常马凳的规格比板受力筋小一个级别，如板筋直径 12可用直径为 10的钢筋做马凳，当然也可与板筋相同。纵向和横向的间距一般为1米。不过具体问题还得具体对待，如果是双层双向的板筋为 8，钢筋刚度较低，需要缩小马凳之间的距离，如间距为@800*800，如果是双层双向的板筋为 6马凳间距则为@500*500。有的板钢筋规格较大，如采用直径 14，那么马凳间距可适当放大。总之马凳设置的原则是固定牢上层钢筋网，能承受各种施工活动荷载，确保上层钢筋的保护层在规范规定的范围内。

一般马凳筋在图纸上是不标注的，而是按照施工方案执行，如果出现就要按实计算，并入到钢筋工程。

1：马凳筋，施工术语。它的形状象凳子故俗称马凳，也称撑筋。用于上下两层板钢筋中间，起固定上层板钢筋的作用。它既是设计的范畴也是施工范畴更是预算的范畴。马凳的设置要符合够用适度的原则，既能满足要求又要节约资源。

2：马凳筋作为板的措施**钢筋**

是必不可少的，从技术和经济角度来说有时也是举足轻重的，一些缺乏实际经验和感性认识的人往往对其忽略和漏算。马凳不是个简单概念，但时至今日没有具体的理论依据和数据，没有通用的计算标准和规范，往往是凭经验和直觉。不过道理弄明白了，也了解实际施工，那么计算马凳筋就不是件难事。

当基础厚度较大时（大于800mm）不宜用马凳，而是用支架更稳定和牢固。板厚很小时可不配置马凳，如小于100MM的板马凳的高度小于50mm，无法加工，可以用短钢筋头或其它材料代替。马凳钢筋一般图纸上不注，只有个别设计者设计马凳，

大都由项目工程师在**施工组织设计**

中详细标明其规格、长度和间距，通常马凳的规格比板受力筋小一个级别，如板筋直径 12可用直径为 10的钢筋做马凳，当然也可与板筋相同。纵向和横向的间距一般为1米。不过具体问题还得具体对待，如果是双层双向的板筋为 8，钢筋刚度较低，需要缩小马凳之间的距离，如间距为@800*800，如果是双层双向的板筋为 6马凳间距则为@500*500。有的板钢筋规格较大，如采用直径 14，那么马凳间距可适当放大。总之马凳设置的原则是固定牢上层钢筋网，能承受各种施工活动荷载，确保上层钢筋的保护层在规范规定的范围内。一般马凳筋在图纸上是不标注的，而是按照施工方案执行，如果出现就要按实计算，并入到钢筋工程。

广邦紧固件，建筑配件行业引导者，我公司秉承信誉为本、质量为根、开拓创新、的经营理念致力于研发生产各种建筑配件，产品的质量，效率，服务赢得了广大经销商、建筑单位的信赖和一致好评。

欢迎广大客户前来采购、洽谈。