

天津外墙清洗

产品名称	天津外墙清洗
公司名称	天津质达保洁服务有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津自贸区（空港经济区）保航路1号航空产业支持中心645XX97房间
联系电话	13132508245

产品详情

夏天来了您的外墙清洗了吗？天津质达保洁

清洗安全 效果第一 “清洗外墙公司” “外墙清洗公司” 推荐天津质达保洁专业清洗公司

夏天来了您的外墙清洗了吗？天津最安全的外墙清洗公司

天津质达保洁河西区外墙清洗、南开区外墙清洗公司、和平区外墙清洗公司、东丽区清洗外墙公司、西青区外墙玻璃清洗、北辰去外墙清洗公司、河北区清洗外墙公司、天津外墙清洗、天津清洗外墙、南开区外墙清洗、西青区区外墙清洗、

天津质达保洁专业玻璃幕墙清洗、石材外墙清洗、铝板外墙清洗、瓷砖外墙清洗等外墙清洗

高空作业是清洗工作的难点，危险性大，但同时又是收入可观的业务项目，一幢高楼，风吹雨打，不清洗是不行的，只有及时做好清洗工作才能避免或减少外墙表面损坏。因此，我们有必要对高空作业、清洗外墙或玻璃幕墙作专门的介绍。

天津质达外墙清洗项目及工艺流程：

玻璃幕墙清洗专用套装工具+无泡玻璃水无污渍、无水印、光亮如镜

白瓷砖清洗专用套装工具+瓷砖清洗净去渍除灰垢、触目见新

彩色瓷砖清洗专用套装工具+瓷砖清洗净去渍除灰垢、触目见新

大理石清洗专用套装工具+理石清理液、去渍除灰垢、防污处理

铝塑板面清洗专用套装工具+铝塑无泡玻璃水去渍除灰垢、防静电处理

水沙石墙清洗专用套装工具+清洗剂：去渍、除灰垢、干净、触目见新

砖面粉刷基础处理、化学处理、刷108胶刷涂料（勾线、油漆护栏）

水沙石墙粉刷基础处理、化学处理、刷108胶刷涂料

仿古墙粉刷基础处理、化学处理、刷108胶刷涂料

一、外墙清洗的方式

目前外墙清洗主要有两种方式：吊板方式和擦窗方式。

吊板方式是用吊绳、吊板将人吊到工作位置进行清洗。这种方式比较简单，成本也低，只要工人身体素质好、绳子连接牢固就可以进行，一般的大楼都可以用这种方式进行清洗，但是这种方式的作业必须使安全措施到位，否则危险性很大，造成伤亡事故的都是因安全措施不到位造成的。

二、外墙清洗的条件

1、气候条件：外墙清洗必须要在良好的气候条件下进行，风力应小于4级，4级以上停止工作。因此，工作前应测定风力，尤其是高空风力。另外，下雨、下雪、有雾、能见度差以及高温（35℃以上）和低温（0℃以下）等条件下都不适合进行外墙清洗。

2、人员条件：为了贯彻执行国家安全法规，确保工人人身安全及设备正常运转，规定：高空操作者必须是年满18周岁的男性公民，并经过身体检查和安全技术培训，经考试合格方可作业，工人上岗前不得饮酒，有感冒等身体不适症状就暂停高空作业。

3、设备条件：外墙清洗的设备必须处于良好的工作状态，凡吊板有发毛、部分绳股渐裂等现象应立即更换新绳。

三、安全操作规程

1、上班前必须认真检查机械设备、用具、绳子、坐板、安全带有无损坏，确保机械性能良好及各种用具无异常现象方能上岗操作。

2、操作绳、安全绳必须分开生根并扎紧系死，靠沿口处要加垫软物，防止因磨损而断绳，绳子下端一定要接触地面，放绳人同时也要系临时安全绳。

3、施工员上岗前要穿好工作服，戴好安全帽，上岗时要先系安全带，再系保险锁（安全绳上），尔后再系好卸扣（操作绳上），同时坐板扣子要打紧，固死。

4、下绳时，施工负责人和楼上监护人员要给予指挥和帮助。

5、操作时辅助用具要扎紧扎牢，以防坠伤人，同时严禁嘻笑打闹和携带其它无关物品；

6、楼上、地面监护人员要坚守在施工现场，切实履行职责，随时观察操作绳、安全绳的松紧及绞绳、串绳等现象，发现问题及时报告，及时排除。

7、楼上监护人员不得随意在楼顶边沿上来回走动。需要时，必须先系好自身安全绳，尔后再进行辅助工作。地面监护人员不得在施工现场看书看报，更不得随意观赏其它场景。并要随时制止行人进入危险地段及拉绳、甩绳现象发生。

8、操作绳、安全绳需移位、上下时，监护人员及辅助工人要一同协调安置好，不用时需把绳子打好捆紧。

9、施工员要落地时，要先察看一下地面、墙壁的设施，操作绳、安全绳的定位及行量的多少情况，待地面监护人员处理、调整，同意后方可缓慢下降，直至地面。