

洁净服清洗流程

产品名称	洁净服清洗流程
公司名称	苏州诚立电子材料有限公司
价格	25.00/件
规格参数	品牌:myesde 型号:m
公司地址	苏州市吴中区迎春南路66号
联系电话	15862546571

产品详情

洁净工作服的清洗一般是依靠专业清洗公司进行清洗，在洁净室清洗过程中应注意的事项如下：

- (1) 新缝制的洁净工作服可直接进行洗涤，而回收穿过的洁净工作服发现油污，应仔细去除油污再进行洗涤程序。
- (2) 洗涤前要对擦破、损坏及搭扣等附属品进行检查，对有缺陷的要修理、更换或报废。
- (3) 必须在比使用工作服的洁净室的洁净度高的洁净室中进行清洗、烘干、捆包。
- (4) 湿式、干式清洗用的水要过滤，溶剂也要蒸馏之后在使用点上用小于 $0.2\mu\text{m}$ 孔径的滤膜，根据需要进行一次以上的过滤。
- (5) 为了除去水溶性污染物，用清水洗涤后，再用蒸馏过的溶剂进行最后的洗涤，除去油性污染物。
- (6) 湿式洗涤用水温度如下：聚酯布 60-70C（最高70C）尼龙布 50-55C（最高60C）
- (7) 在最后漂洗透水时，可以用抗静电剂以提高抗静电特性，但选用的抗静电剂应与纤维结合良好，无粉尘脱落。
- (8) 有搭扣的工作服，应在扣合状态下洗涤。
- (9) 在洗涤专用的洁净空气循环系统中进行干燥。干燥后，在洗涤专用的洁净室内叠好，装入洁净的聚酯袋或尼龙袋内，根据要求可双层包装，也可进行真空塑封，包装材料最好用抗静电性良好的材料。由于折叠工序最易发尘，因而折叠工序必须在高一级的净化空间中进行，如100级的洁净工作服的折叠包装应在10级环境中进行。