

外墙仿砖胶带,真石漆胶带,建筑胶带,外墙分格胶带

产品名称	外墙仿砖胶带,真石漆胶带,建筑胶带,外墙分格胶带
公司名称	苏州权富莱电子有限公司
价格	2.00/平方
规格参数	
公司地址	苏州昆山市黑龙江南路147号-13
联系电话	0512-36618565 18068088565

产品详情

外墙仿砖胶带,真石漆胶带,建筑胶带,外墙分格胶带

建筑胶带（别名：真石漆胶带，外墙分格胶带，外墙仿砖胶带）。即建筑外墙仿砖真石漆工程所必须的单面泡棉胶带建筑胶带。简称为：JZY单面泡棉。外墙上如何把面砖效果做出来成为一件棘手的事情，根据仿面砖真石漆施工的要求和特点，研究、开发的一种仿面砖真石漆专用胶带，为厚质胶带，它与砂壁状真石漆同厚，分格时边缘整齐美观，施工方便。2什么是仿砖胶带仿砖胶带是永森胶带一种高品质级别的遮蔽胶粘带，用黑色泡棉做基材，单面涂布橡胶系胶剂或者热熔胶剂，具有粘合紧，去除容易特点，广泛应用于建筑外墙仿砖真石漆或者涂料喷涂时的遮蔽。伴随着国民经济各行业的发展，高层建筑或者高档公寓对外墙的装饰要求也越来越高，既要美观，又要安全性。真石漆仿面砖成为一个主流趋势。为了工艺上的美观，永森公司将过去操作麻烦复杂的模具直接替换成即贴即撕的建筑胶带。经过几年研究观察、开拓进取，到现在外墙装饰材料发展的主流。3外墙仿砖胶带特点及作用仿砖胶带特点这种胶带要求非常严格，主要特点：1要贴的住墙体，从贴上墙到披上或喷上真石漆前而不掉落，一般滞留1到5个小时在墙体上。2要有厚度，胶带的厚度就是仿面砖的厚度，做出来的仿面砖才具有立体感。3要撕的掉，完成了真石漆的喷涂工作以后，就要把胶带揭掉，在撕掉的过程中，不能破坏墙面的底漆，不能留残胶。仿砖胶带作用先按要求设计好砖形尺寸，然后在已涂好底油（漆）的墙面贴出瓷砖那样一格一格的形状进行整齐美观的分格，将仿砖模型贴出来，然后喷涂上真石漆，等待它稍干之后，在把单面胶带撕掉即可。缝宽均匀、整体平整度佳，立体感强烈。4仿砖胶带规格此款单面泡棉胶带根据真石漆仿砖墙面施工的要求和特点，结合建筑外墙环境、季节、墙面的粗糙程度的不同分为：低粘，常规，高粘型号。宽度（mm）：4,5,6,,8, 10,12,15,20,30。其中8,10,15为市场常规的宽度，其余为特殊要求的宽度。厚度（mm）：0.8,1.0,1.2,1.5,2.0。其中0.8,1.0为市场常规厚度，其余为特殊要求厚度。长度（m）：标准一卷为10M长度。根据墙面的粗糙程度，分为高粘、常规、低粘等规格。高粘一般用在于比较粗糙的墙面以达到贴上去不容易掉下的效果；常规主要用在于稍平滑的墙面以达到贴上去不掉、不留残胶；低粘主要用在于非常平滑的墙面防止撕去的时候带走底漆。根据粘度的不同又分为软泡棉和硬泡棉之分。软泡棉主要用在于常规以下粘度的胶粘带，硬泡棉就是用于常规以上粘度的胶粘带，两者主

要都是为了撕去的时候能达到撕去快而不断胶粘带的效果。5施工概要施工底漆及要求
适用于各种墙体的底漆，处理好墙体粉尘油垢等杂质后方可施工。以保证施工质量。施工过程中先按要求设计好砖形尺寸，然后在已涂好底油（漆）的墙面贴出瓷砖那样一格一格的形状进行整齐美观的分格，将仿砖模型贴出来，然后喷涂上真石漆，等待它稍干之后，用镊子把单面胶带撕掉即可。缝宽均匀、整体平整度佳，立体感强烈。施工注意事项1

施工时墙体温度高于50C,风力大于3-4级时不宜施工。2 施工时，要贴紧胶带，不要以点会面的黏贴。3 避免雨水天气，以防胶粘带进水，失去部分或者大部分效果而脱落。4 滞留墙体的时间间隔不宜太长

6高建筑胶带市场分析

高档次的真石漆必须配套严格的施工工艺以及材料、但如果施工人员经验不足、文化较低、也会造成各种问题，而此款真石漆外墙仿砖胶带恰好人人都会用，故而解决了施工人员的各种要求。为满足高档次建筑装饰行业日益个性化发展的需要，只有更完善、更配套的施工工艺，才能充分展示出真石漆的独特外观和优越性能。

随着越来越多的建筑追求简洁，美观。低成本的建设，操作简单，施工速度快的许多优点。相信未来的各种的建筑都会走上这一格局。