



1. 常温下使用。

防锈水浸泡以后，无需水洗，自然风干或者吹干。

工件尽量不要重叠，以免造成溶液残留。